

TERMOSTATO PROGRAMMABILE RADIO



INDICE

1. Introduzione

2. Installazione

- 2.1 Sicurezza e responsabilità2.2 Istruzioni di sicurezza specifiche
- 3. Contenuto del kit
- 4. Descrizione del termostato

5. Installazione

- 5.1 Raccomandazioni
- 5.2 Montaggio del supporto a parete
- 5.3 Inserimento o sostituzione delle batterie

6. Messa in servizio

- 6.1 Guida introduttiva
- 6.2 Scelta della lingua
- 6.3 Impostazioni della data e dell'ora
- 6.4 Regolazione della data
- 6.5 Regolazione dell'ora

7. Funzionamento

- 7.1 Sicurezza per i bambini
- 7.2 Presentazione e selezione delle modalità di funzionamento
- 7.3 Standby
- 7.4 Regolazione della temperatura impostata
- 7.5 Esclusione della modalità
- 7.6 Esclusione della temperatura
- 7.7 Modalità Boost
- 7.8 Funzione vacanze
- 7.9 Scelta della modalità: riscaldamento o climatizzazione
- 7.10 Funzione di ventilazione
- 7.11 Programmazione settimanale

- 8. Descrizione del ricevitore RADIO BIDIREZIONE
- 9. Collegamento del ricevitore RADIO BIDIREZIONALE

10. Assegnazione

10.1 Assegnazione del ricevitorebidirezionale al termostato10.2 Assegnazione del Termostato alTaHoma Box

11. Impostazione utente

11.1 Impostazione dei limiti di temperatura

11.2 Regolazione della ventilazione

11.3 Attivazione / disattivazone della retroilluminazione

11.4 Ritorno alle impostazioni di fabbrica

12. Informazioni tecniche

12.1 Termostato radio programmabile

12.2 Ricevitore radio bidirezionale

1. INTRODUZIONE

Termostato radio programmabile

Permette di regolare la temperatura di riscaldamento

Vi ringraziamo per la fiducia che ha riposto in noi e per la scelta di uno dei nostri prodotti. Particolarmente facile da usare, il termostato ha un innovativo design contemporaneo.

La sua interfaccia è ergonomica al tatto e retroilluminato.

È possibile utilizzare il dito o la penna per utilizzare l'interfaccia touchscreen del termostato.

2. SICUREZZA

2.1 Sicurezza e responsabilità

Prima di installare e utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il presente avviso. La non corretta installazione o il non corretto utilizzo al di fuori del campo d'applicazione definito da Somfy non è conforme. Il non rispetto delle istruzioni contenute in questo manuale, esclude ogni responsabilità di Somfy e decadono le condizioni di garanzia.

Prima dell'installazione, verificare la compatibilità di questo prodotto con le apparecchiature e gli accessori Somfy

2.2 Istruzioni specifiche di sicurezza

Non lasciate che il termostato cablato programmabile alla portata dei bambini $\mathbf{\Lambda}$

Per evitare di danneggiare il prodotto:

- 1) Evitare gli urti!
- 2) Evitare che cada!
- 3) Non utilizzare spray o immergere in liquidi!
- 4) Non utilizzare abrasivi o solventi per la pulizia. La sua superficie può essere pulita con un panno morbido e asciutto.

A

3. CONTENUTO DEL KIT

А	Termostato	X1
В	Ricevitore radio	X1
	bidirezionale	
С	Pile 1.5V LR06	X2
D	Penna	X1
E	Tasselli	X2
F	Viti	X2

L DNG 1 19. SOMF









E

4. DESCRIZIONE DEL TERMOSTATO





- 1) Giorno selezionato in corso
- Giorni della settimana (1=lunedì...7= domenica)
- 3) Indicatore della modalità selezionata
- 4) Ora
- 5) Indicatore livello batterie
- 6) Indicatore di blocco tasti
- 7) Temperatura Eco
- 8) Temperatura confort
- 9) Modalità riscaldamento
- 10) Modalità aria condizionata
- 11) Programmazione attiva su 24h
- 12) Richiesta di calore (riscaldamento) o freddo (aria condizionata)
- 13) Casella di testo
- 14) Temperatura ambiente
- 15) Indicatore di consumo d'energia
- 1) Selezione di un giorno
- Selezione della "modalità" e "stanby"
- 3) Regolazione della temperatura Eco
- 4) Attivazione manuale della funzione di ventilazione
- 5) Attivazione della funzione boost
- 6) Meno / spostarsi a sinistra
- 7) Più / spostarsi a destra
- 8) Conferma
- 9) Selezione riscaldamento / aria condizionata
- 10) Accesso alle impostazioni avanzate
- 11) Accesso alle impostazioni di installazione / Copia / Modalità vacanze
- 12) Regolazione della temperatura Confort
- 13) Impostazione dell'ora

5. INSTALLAZIONE

5.1 Raccomandazioni

Installare il termostato seguendo queste raccomandazioni:

Per garantire la sua funzione di regolazione della temperatura ambientale, il termostato deve essere installato a circa 1,5 m di altezza su una parete interna, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore, quali: TV, lampada, riscaldamento, flusso d'aria, ecc...

5.2 Fissaggio del supporto a muro

Il termostato programmabile wireless è fissato a parete tramite il suo supporto murale. E' stato progettato per essere fissato a parete con le viti e tasselli presenti nel kit.

1- Allentare la vite sotto il pannello senza rimuoverle completamente dallo slot







3- Fissare la base alla parete con gli accessori in dotazione (viti e tasselli).



5.3 Inserimento o sostituzione delle batterie

Questo termostato ha un vano sul retro per alloggiare solo due pile alcaline 1.5V LR06.

Una volta che il montaggio a parete è avvenuto, è possibile inserire le batterie nel monitor

Girare il pannello e inserire le due batterie LRO6 nel loro supporto con la corretta polarità.



Quando le batterie devono essere cambiate, un indicatore di usura apparirà sullo schermo.

Tuttavia, è consigliabile sostituire le 2 batterie all'inizio di ciascun periodo di riscaldamento.

ب م ا	2]	3 4 ∃[] () [][]]\\{ []]]\\{ []]]	םם רכורארו ר	.0 ⁻

Aprire il termostato, vedi capitolo 5.2 Montaggio del supporto a parete, punto 1 e 2.

Rimontare il pannello anteriore.

Stringere le viti sul fondo



6. MESSA IN SERVIZIO

6.1 Guida introduttiva

Una pressione con il dito o la penna in dotazione consente di effettuare le regolazioni



- Per rimuovere la penna, attenersi alla seguente procedura:



6.2 Scelta della lingua

- 1- Eseguire una o più pressioni su + oppure
- ____ per visualizzare la lingua scelta



2 – Confermate la vostra scelta premendo OK

6.3 Impostazioni della data e dell'ora

Premendo ripetutamente il tasto **mode** posizionare sotto l'indicatore di modalità ^(L)



6.4 Regolazione della data

1- Schermata iniziale di impostazione della data



3- Premendo [+] o [-], viene visualizzato

Il mese di tua scelta, per confermare premere $\lceil OK \rceil$



6.5 Regolazione dell'ora 1- Premendo [+] o [-], viene visualizzata

l'ora scelta, per confermare premere OK



2- Premendo [+] o [-], viene visualizzato l'anno, confermare premendo OK



4- Premendo [+] o [−], viene visualizzato il giorno scelto, per confermare premere OK



2- Premendo [+] o [-], vengono visualizzati i minuti scelti, per confermare premere OK



Per uscire dalla modalità di regolazione della data e dell'ora premere su mode

7. FUNZIONAMENTO



Display spento / attivo

Quando si entra in una modalità, solo le informazioni di base vengono visualizzate per la leggibilità, è il "Display spento". Semplicemente premendo il punto desiderato sul display si passa al "Display attivo".

Dopo 10 secondi, per risparmiare energia e ottimizzare la leggibilità, la retroilluminazione si spegne e vengono visualizzate solo le informazioni essenziali: il display ritorna alla "visualizzazione ridotta". Semplicemente premendo sulla posizione voluta sul display per uscire dalla "visualizzazione attiva".

7.1 Sicurezza per i bambini



Una breve pressione sul monitor permette di spostare il cursore e di selezione la modalità.

Toccare una zona del touchscreen per accedere al display attivo.



Descrizione della modalità	Visualizzazione ridotta	Visualizzazione attiva
Modalità Auto In modalità automatica, se avete configurato la programmazione settimanale, il termostato seguirà automaticamente questa programmazione. Questa modalità garantisce il controllo settimanale alternando modalità Comfort e modalità Eco	18:30 € 20.0 [℃] 18:30 € 20.0 [℃] FRUTO CONF € 17.0 [°] € 19.0 [°]	
Modalità Confort Il termostato mantiene la temperatura della vostra casa alla temperatura prescelta per la modalità Confort (default 19 ° C in riscaldamento e 26 ° C in raffreddamento). Questa modalità viene utilizzata per le ore di presenza nell'abitazioni.		

Descrizione della modalità	Visualizzazione ridotta	Visualizzazione attiva
Modalità Eco Il termostato mantiene la temperatura della vostra abitazione alla temperatura impostata e definita per la modalità Eco (default 17 ° C in riscaldamento e 28 ° C Modalità aria climatizzata). Viene utilizzata questa modalità per le assenze a breve termine.		
Modalità antigelo (solo in modalità riscaldamento) Il termostato mantiene la temperatura della vostra casa alla temperatura fissata per la Modalità Antigelo (predefinita 7 ° C). Questo modalità viene utilizzata per le assenze prolungate (più di cinque giorni).		1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 2 0 0 [°] , H()R5 (5EL 7.0 [°] () №] –] +]ок]

7.3 Standby

Premere **mode** per 3 secondi per attivare la modalità di Standby. Il termostato passa alla modalità Standby

permanente 24/24h, 7 giorni/7

Importante: in questa modalità la funzione antigelo non è attiva

Premendo nuovamente per 1 secondo **mode** permette di tornare alla modalità precedente a quella di standby

7.4 Regolazione della temperatura predefinita

Posizionare l'indicatore **mode** per regolare la modalità desiderata **auto**, Confort **4**, Eco **4**, Antigelo **3**, impostare la temperatura desiderata premendo **1** o **-**

• Intervalli e impostazioni di default

	Riscaldamento	
	Impostazioni di intervallo	Valore di default
Confort	7°C a 30°C	19°C
Eco	6°C a 29°C	17°C
Antigelo	5°C a 15°C	7°C





7.5 Esclusione della modalità

Questa funzione permette di forzare il funzionamento del termostato in modalità "Eco" o "Confort" quando è in modalità "Auto"

Caso A: premere **I** per passare a Confort fino a quando si passa al cambiamento in modalità programmata





Caso B: premere per passare a Eco fino

a quando si passa alla modalità programmata

È possibile interrompere l'attivazione dell'esclusione premendo **mode** quando il display è attivo. Per passare al display attivo, (vedere pagina 9)

7.6 Esclusione della temperatura

Questa modalità consente di modificare la temperatura impostata quando il termostato è in modalità"Auto".

Per modificare la temperatura impostata effettuare le seguenti operazioni:

Premere [+] o [-], al prossimo cambio di modalità di programmazione, la modifica verrà annullata.



È possibile interrompere l'attivazione del supporto premendo su **mode** quando il display è attivo. Permette di attivare il display (vedi pagina 9)

7.7 Modalità Boost

Questa modalità ci permette di aumentare la temperatura di 2° C alla temperatura impostata. Questo aumento di temperatura è attivo per un tempo regolabile tra 20 minuti e 2 ore in intervalli di 10 minuti. Per abilitare la Modalità Boost, procedere nel seguente modo:



2- Se necessario, modificare il tempo

E' possibile interrompere la modalità Boost premendo su **mode** o **b** quando il display è attivo. Per attivare il display (vedere pagina 9)

7.8 Funzione vacanze

Questa funzione permette di proteggere la vostra casa dal gelo durante la vostra assenza e ritrovare una temperatura confortevole al rientro.

Par attivare questa funzione, procedere come indicato:



2- Impostare il tempo premendo su [+] o [-] Se l'orario visualizzato non è quello desiderato



Nota: Il giorno del rientro è indicata nella parte superiore del display. Esempio: Se andate via un Mercoledì, viene

mostrato il giorno $\underline{3}$

3-Per confermare premere $[\mathbf{OK}]$

È possibile interrompere l'attivazione della funzione vacanza premendo **mode** o quando il display è attivo. Per attivare il display (vedere pagina 9)

7.9 Scelta della modalità: riscaldamento o climatizzazione NB: La modalità di climatizzazione non è impostabile dal TaHoma Box

Per cambiare la modalità, effettuare le seguenti operazioni:

1- Premendo ripetutamente **mode**

posizionarsi sull'indicatore di modalità si visualizza la schermata iniziale di setup, premere [)



3- Confermate la scelta premendo sul tasto OK

2- Utilizzando i tasti + o scegliere [L]M (climatizzazione) o [HFRL]F (riscaldamento)



Premendo su **mode** permette di tornare alla schermata principale della modalità di impostazione.

7.10 Funzione di ventilazione Presentazione

La funzione di ventilazione corrisponde a un'impostazione antigelo durante l'aerazione di una zona con finestra aperta.

Il rilevamento di apertura/chiusura della finestra è possibile da Auto, Confort ed Eco Sono possibili due modalità di attivazione

- Attivazione manuale, l'impostazione antigelo viene attivata premendo un tasto.
- **Attivazione automatica**, l'impostazione di protezione antigelo viene attivata quando il termostato rileva una variazione di temperatura.

Attivazione Manuale (di default) :

Premendo III il termostato passa alla modalità antigelo con un tempo regolabile, di default 2h. È possibile modificare il periodo di aerazione corrente scegliendo un valore compreso tra 15 min. e le 2 ore premendo I - O - O Questa modifica non riguarda l'impostazione predefinita.



Al successivo ciclo di abbassamento della temperatura, verrà utilizzato il periodo di tempo predefinito. Per modificare l'impostazione predefinita, seguire le istruzioni a pagina 23. Dopo questa modalità Antigelo, il termostato torna alla modalità originale.

Attivazione automatica :

Per attivare questa modalità, vedere pagina 23.

1 - **Rilevamento di apertura :** il termostato rileva un abbassamento della temperatura. L'apertura di una finestra o di una porta verso l'esterno, può causare questo abbassamento di temperatura.

Nota : La differenza tra la temperatura esterna e interna dovrebbe causare un calo significativo della temperatura percepibile dal termostato.

Questo rilevamento di caduta di temperatura aziona la modalità di antigelo per un tempo regolabile.

Di default, il tempo di impostazione antigelo è di 2 ore. È possibile modificare il periodo compreso tra 15 min e le 2 ore seguendo le istruzioni a pagina 24. Dopo l'impostazione di antigelo, l'unità ritorna nella modalità iniziale.

2 – Rilevamento di chiusura : Questa funzione si attiva solo durante l'inserimento della modalità antigelo dovuta al rilevamento di un calo significativo della temperatura. Il termostato rileva un aumento di temperatura. La chiusura di una finestra può causare l'aumento di temperatura.

Nota : L'aumento di temperatura deve essere significativo per essere percepibile dal dispositivo. Con un rilevamento di aumento di temperatura, l'unità ritorna alla modalità originale.

Informazioni importanti per il rilevamento di apertura e chiusura della finestra:

 Arresto del ciclo della modalità Antigelo: premendo un tasto qualsiasi interrompe il ciclo della modalità antigelo.

- Per l'apertura prolungata della finestra (al di sopra del tempo preimpostato), vi consigliamo di mettere il termostato in standby
- Importante : Nel caso di installazione del termostato vicino ad una porta, la funzione può essere disturbata da correnti d'aria causate dall'apertura e chiusura della porta. Se questo è un problema, si consiglia di disattivare la modalità di rilevamento automatico di Apertura/Chiudi della finestra (vedi pagina 23). È possibile, tuttavia, utilizzare l'attivazione manuale (vedi pagina 23).
- È possibile interrompere l'attivazione della funzione di ventilazione premendo su mode o su mode o
 quando il display è attivo. Per entrare nel display attivo, vedere a pagina 9.

7.11 Programmazione settimanale

7.11.1 Visualizzazione dei programmi

Per visualizzare un programma, effettuare le seguenti operazioni:

1 - Posizionare l'indicatore della modalità in **prog** Premere **(1**) o **()**, oppure **(1)**, **(2)**, **(3)**, **(4) (5)**, **(6)**, **(7)** per modificare la data se è necessario. La data proposta del programma appare nella parte inferiore dello schermo.



Nota : la mezz'ora selezionata lampeggia anche nella parte inferiore del display sul programma della giornata.

4 – Premere **mode** per uscire dalla modalità di programmazione.

7.11.2 Copia di un programma

Per copiare un programma, procedere come segue:

1- Posizionare l'indicatore della modalità su **prog**.

Premere , popure 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

per modificare il giorno selezionato se necessario.

Il programma proposto della giornata appare nella parte inferiore della schermata

2- Confermare con OK. Se il PIN è

poter passare al passo successivo

attivo vi viene richiesto. Inseritelo per



2- Confermare con Οκ. Se è stato attivato il PIN, vi verrà richiesto. Inseriscilo per poter passare al passo successivo



3- Premere su

4- Il giorno da copiare rimane fisso. Premere su [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] per selezionare il giorno o i giorni in cui si desidera incollare il programma. I giorni selezionati lampeggiano. È possibile annullare la selezione premendo sui giorni lampeggianti.





5- Premere su OK per confermare la selezione e uscire dalla modalità di programmazione.



5- Ripetere il passaggio precedente tante volte quanto necessario per apportare le modifiche desiderate, premere OK per salvare le modifiche apportate e uscire dalla programmazione
 Nota : premendo su mode si esce dalla programmazione senza salvare le modifiche

8. DESCRIZIONE DEL RICEVITORE RADIO BIDIREZIONALE

Il ricevitore radio bidirezionale è progettato per controllare un dispositivo di riscaldamento o raffreddamento. Esso comunica a distanza con un termostato.

- 1 : Morsetto N = Neutro
- 2 : Morsetto L = Fase
- 3 : LED + pulsante centrale

LED: Visualizza lo stato dell'associazione con il termostato / visualizza lo stato (ON/OFF) del ricevitore **Pulsante :** modalità di abbinamento per assegnare un Termostato / Test manuale del ricevitore

- 4 : Morsetto 1 : Contatto aperto
- 5 : Morsetto 2 : Comune
- 6 : Morsetto 3 : Contatto chiuso



9. COLLEGAMENTO DEL RICEVITORE RADIO BIDIREZIONALE

Il ricevitore radio bidirezionale deve essere installato in una scatola che possa tutelare e garantire la conformità con gli standard e le linee guida.

Montaggio a parete in una scatola stagna IP44 (**non fornita**) sul lato o sotto l'unità di riscaldamento che deve comandare. Assicurarsi che i cavi di collegamento siano in perfetto stato.

Montaggio in scatola ad incasso IP20 (**non fornita**) nei pressi del dispositivo che deve controllare e lontana da spruzzi d'acqua.





Utilizzare un dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore) per proteggere la sezione del circuito elettrico in caso di guasto.



Prima di effettuare qualsiasi collegamento, togliere l'alimentazione al dispositivo di sicurezza dell' impianto. Quindi procedere al collegamento in conformità con gli standard elettrici e seguendo le linee guida del paese in cui l'apparecchiatura è installato.



Questo prodotto deve essere preferibilmente installato da personale qualificato e deve attenersi alle norme di installazione (NF C 15-100).

Collegare il ricevitore radio bidirezionale al dispositivo da controllare. Successivamente collegarlo all'interruttore secondo lo schema sotto richiesto.

A) Interruttore per il taglio di fase in un sistema di riscaldamento



B) Connessione a una caldaia con comando a contatto pulito

Se la vostra caldaia o climatizzatore ha 2 morsetti di ingresso per il termostato, rimuovere il ponticello che li collega, quindi collegare i due fili del ricevitore radio bidirezionale nel seguente modo



Per i morsetti d'ingresso del termostato al riscaldamento (caldaia o pompa di calore...) Se è presente un ponticello sui terminali della caldaia, si prega di rimuoverlo.

10. ASSEGNAZIONE

10.1 Assegnazione del ricevitore bidirezionale al termostato

Per configurare la vostra installazione, è necessario consentire la comunicazione tra il termostato senza fili e il ricevitore radio bidirezionale. C'è bisogno dell'assegnazione del termostato con il ricevitore radio bidirezionale.

A – Aprire la memoria del ricevitore.

Premere per almeno 3 secondi sul pulsante centrale, fino a quando il LED lampeggia. Lampeggia per 5 minuti ogni secondi, significa che è in modalità di associazione. Hai 5 minuti per completare l'associazione descritta di seguito. Trascorso questo tempo, il ricevitore esce dalla modalità di accoppiamento



B – Assegnazione del Termostato con il ricevitore radio bidirezionale.



5 - Ricevuto il messaggio inviato dal termostato programmabile, la luce rossa del ricevitore smette di lampeggiare (LED rosso fisso se il ricevitore è acceso mentre LED spento se il ricevitore è disattivato).

C – Controllo automatico dell'abbinamento

Sul termostato programmabile, l'abbinamento avvenuto con successo RELISSITE (successo)



Il mancato abbinamento del termostato è indicato con EEHEE (fallito)



Indicazione della qualità della comunicazione radio			al	
Qualità del segnale	basso	medio	forte	ottimale

D - Test di abbinamento e forzare lo stato del contatto del ricevitore associato

Per verificare l'abbinamento tra il termostato e il ricevitore programmabile e forzare lo stato del contatto del ricevitore, effettuare le seguenti operazioni:

1 – premendo ripetutamente **mode** selezionare l'indicatore di modalità 🌭 si arriva alla schermata principale della modalità d'Impostazioni, premere **III**

2 – Scegliere
$$1 \in \mathbb{C}$$
 (testare) utilizzando 4 o
b e premere \mathbf{OK}

3 – Scegliere MEAFY (marcia?) per commutare il contatto di uscita del ricevitore tra i morsetti 2 e 3 o EAFY (arresto?) per commutare il contatto del ricevitore tra i morsetti 2 e 1, premere su + o -

4 – Confermare premendo **OK**

Nota: acceso o spento è forzato per 10 minuti o fino a quando si preme per tornare alla schermata principale nella modalità di impostazione.



E - Reset del ricevitore in caso di mancata associazione con il termostato

Premere e mantenere premuto, per almeno 10 secondi, il pulsante centrale.

La sequenza delle modalità automatiche viene descritta di seguito:

- Dopo 4 secondi, la luce inizia a lampeggiare.
- Dopo 8 secondi, la spia lampeggia più velocemente.
- Al termine di 10 secondi, la luce si spegne e il contatto ritorna allo stato OFF, il ricevitore non è abbinato con nessun termostato.

Procedere nuovamente con l'accoppiamento del termostato con il ricevitore.

10.2 Assegnazione del Termostato al TaHoma Box

NB : La modalità di climatizzazione non è attivabile dal TaHoma Box

Per consentire la comunicazione tra il termostato programmabile e il TaHoma Box, dovete effettuare l'assegnazione fra i due prodotti.

A – Procedura d'assegnazione

Selezionare "CONFIGURAZIONE" sulla home page dell'interfaccia del TaHoma Box.

- Fare clic sul "altro Somfy "
- Fare clic sul pulsante "Aggiungi"
- Selezionare "regolatore di riscaldamento"
- Fare clic sul pulsante "OK"
- Selezionare "Radio termostato programmabile"
- Fare clic sul pulsante "Avanti"
- Seguire la procedura visualizzata sullo schermo.
- B Funzioni accessibili dal TaHoma Box
- Funzioni di riscaldamento
- Modalità di controllo remoto (automatico / manuale, comfort, eco, antigelo, standby)
- La lettura della temperatura attuale e il riferimento della corrente
- Lettura dello stato della batteria



11. IMPOSTAZIONI UTENTE

Sequenza schematica delle impostazioni utente

Limite di Temperatura -> Aerazione -> Retroilluminazione -> Ritorno alle impostazioni di fabbrica

Premendo ripetutamente il tasto mode, posizionarsi sull'indicatore si arriva alla modalità schermata iniziale delle Impostazioni, premere OK.



11.1 Impostazione dei limiti di temperatura

Per impostare limiti di temperatura alta o bassa per la modalità Confort, attenersi alla seguente procedura:

A- Regolazione del limite massimo di temperatura per la modalità Comfort:

1 - Accesso alle impostazioni utente. ΤΕΜΡ LIMP è visualizzato, premere **Οκ** 2 - LIM MAX? è visualizzato. Impostare il valore massimo desiderato premendo su [+] o [-]





3 – Premere su OK per confermare la scelta

B - Regolazione del limite minimo di temperatura per la modalità Comfort:

1 Accesso alle impostazioni utente.

TEMP LIMP è visualizzato, premere OK



2 LIM MHX7 è visualizzato, premere su **OK**



3 LIM MIN7 è visualizzato, impostare il limite minimo desiderato premendo su [+]



4 Premere su $o\kappa$ per confermare la scelta

Nota: Attendere 1 minuto oppure premere su **mode per** ritornare alla schermata principale della modalità impostazioni.

11.2 Impostazione della modalità di ventilazione

La modalità di ventilazione è un ciclo di abbassamento della temperatura impostando l'antigelo durante l'aerazione di una stanza con la finestra aperta. Il rilevamento di apertura/chiusura è possibile dalle modalità Auto, Confort ed Eco. Sono possibili modalità di attivazione:

- Attivazione manuale: il ciclo di riduzione di temperatura viene attivato premendo un tasto.
- **Attivazione automatica**: il ciclo di abbassamento della temperatura viene attivato quando il termostato rileva una variazione della temperatura.

A - Impostare la modalità di attivazione "automatica" o "manuale"



2 - viene visualizzato RERETIONP(aerazione). Premere su ok





4 – Premere su [OK] per confermare la selezione.

B - Impostazione del ritardo della funzione di ventilazione

1 – Accesso alle impostazioni utente



3 - viene visualizzato RUTDPo MRNUP. Premere su $o\kappa$



2 - viene visualizzato RERETIONP. Premere su $[\mathbf{OK}]$



4 - Viene visualizzato il tempo di ritardo,

impostare l'ora desiderata premendo su +



5 – Premere su [OK] per confermare la vostra scelta

11.3 Attivazione/disattivazione della retroilluminazione

Per attivare o disattivare la retroilluminazione, eseguire la seguente procedura:

1 - Accedere alle impostazioni utente. premere 2 volte consecutive **D**



2 – appare RETROECL ?, premere su οκ. per confermare



3 – Premere su + o - per scegliere OUT? (si) o NON? (no) per Attivare o disattivare la retroilluminazione



4 – Premere su [OK] per convalidare la scelta

11.4 Ritorno alle impostazioni di fabbrica

Per il ritorno alle impostazioni di fabbrica, effettuare le seguenti operazioni:

1 - Accedere alle impostazioni utente. premere 3 volte consecutive **D**



2 – appare RESET?, confermare premendo su **ok** è stato attivato il PIN vi viene richiesto Inserire il PIN per andare al passo successivo



3 – appare $\Box D \in IRMP$, premere su **o** per confermare la scelta

4 – I parametri seguenti vengono inizializzate nuovamente, secondo la seguente tabella:

NB: L'associazione tra termostato e ricevitore non viene ri-inizializzata.

Parametri	Impostazioni
Confort	19° C
Eco	17° C
Antigelo	7° C
Durata Boost	20 min
Durata ventilazione	30 min
Retro-illuminazione	Attivo

Domande su Termostato

Problematiche	Soluzioni	
Il display à completamente spente e viene	Sostituire le 2 batterie	
n'uisplay e completamente spento o viene	Utilizzare solo nuove batterie alcaline LR6 1.5V.	
	Non utilizzare batterie ricaricabili.	
	Il vostro termostato può essere stato installato	
Il riscaldamento non si avvia	in prossimità di fonti di calore: installarlo in una	
	posizione consigliata.	
	Il vostro termostato può essere installato in	
Il riscaldamento non si arresta	prossimità di una fonte di aria fredda o una	
	parete fredda: installarlo in una posizione	
	consigliata.	
	Controllare se il dispositivo controllato dal	
Il termostato non si regola correttamente	termostato programmabile è collegato	
	correttamente (utilizzare la funzione "Test"	
	(vedi pagina 9)).	
Il termostato è disturbato da onde radio (Radio	Spostare il termostato fuori della zona	
Amatori, schermo TV, ecc)		
Il collegamento radio tra il termostato e il	Si prega di fare riferimento alle istruzioni del	
TaHoma Box è stato perso.	ТаНота Вох	

Domande sul ricevitore bidirezionale

Problematiche	Soluzioni
Il ricevitore non funziona più	Controllare il fusibile o interruttore automatico
	del circuito di alimentazione
	Verificate le batterie del Termostato associato
	Testare il ricevitore
Il collogomento radio tro il ricovitoro o il	Eseguire una nuova assegnazione del ricevitore
termostato viene perso.	Eseguire una nuova assegnazione del
	termostato

12. DATI TECNICI

12.1 Termostato radio programmabile

Alimentazione	2 pile alcaline LR06 1,5V
Grado di protezione	IP20
Temperatura d'utilizzo	0° C a +40°C
Azione	Tipo 1B
Software	Classe A
Micro-ambiente	Grado di inquinamento 2
Categoria di sovratensione III	4kV onda d'urto.
Autonomia delle batterie	Circa 1 anno
Frequenza radio	868,25 Mhz / 868,95 Mhz / 869,85 Mhz

12.2 Ricevitore radio bidirezionale

Alimentazione	230V AC 50Hz	
Grado di protezione	IP20	
Temperatura d'utilizzo	0° C a +40°C	
Uscita del ricevitore	1 contatto di scambio	
Sicurezza	Classe II	
Collegamento del ricevitore	Con morsetti a vite per cavi rigidi 1 mm² a 1,5 mm².	
Frequenza radio	868,25 Mhz / 868,95 Mhz / 869,85 Mhz	



Assicurarsi batterie siano separate da altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di raccolta locale.

ε

Con la presente, Somfy dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle disposizioni pertinenti dei regolamenti europei applicabili per l'Unione Europea. La dichiarazione di conformità è presente all'indirizzo internet www.somfy.com/ce