

# **PROTEXIOM** Sistema d'allarme radio senza fili

Manuale di installazione e di utilizzo



Grazie per aver scelto un sistema d'allarme Somfy.

#### Chi è Somfy?

Somfy sviluppa, produce e commercializza automatismi per l'apertura e la chiusura degli ambienti domestici. Tutti i prodotti Somfy (centrali d'allarme, automatismi per persiane, tapparelle, garage e cancelli) rispondono alle più alte aspettative in termini di sicurezza, comfort e risparmio di tempo.

Per Somfy la ricerca della qualità rientra in un processo di miglioramento continuo. È proprio sull'affidabilità dei suoi prodotti che Somfy ha costruito la propria reputazione, sinonimo di innovazione e avanguardia tecnologica in tutto il mondo.

Questo prodotto risponde ai requisiti dello standard europeo EN 50130-4, nonché alle esigenze fondamentali della direttiva europea R&TTE 1999/5/CE. www.somfy.com/ce

#### Leggere prima di iniziare l'installazione

SOMFY ricorda che un allarme ha lo scopo di dissuadere gli intrusi da tentare effrazioni e furti e nel caso, di dare l'allerta. È quindi necessario ricordare che la presenza di un allarme non può in nessun caso garantire la completa protezione da effrazioni o furti.

SOMFY raccomanda l'installazione di un sensore di apertura per tutti gli infissi (porte, finestre, porta di garage) dell'abitazione, oltre che l'installazione di un sensore di apertura e rottura vetro per ogni finestra o di un sensore di rottura vetro audiosonico in caso di vetri affacciati verso l'esterno.

Decidendo di installare autonomamente un allarme, l'utente si assume la piena responsabilità delle conseguenze di un'installazione errata o non conforme alle istruzioni del manuale. SOMFY declina qualsivoglia responsabilità per le conseguenze dirette o indirette dovute a un utilizzo o un'installazione errati dell'allarme da parte dell'utente.

#### Per una corretta installazione attenersi alle sei fasi kit indicate di seguito:

- 1. Determinare l'ubicazione dei dispositivi e le zone di rilevamento.
- 2. Inserire le batterie nei dispositivi.
- 3. Memorizzare i dispositivi acquistati separatamente (escluso il kit).
- 4. Fissare a parete, chiudere i coperchi e collaudare i dispositivi.
- 5. Impostare i parametri dell'impianto.
- 6. Collaudare l'impianto.

#### Raccomandiamo inoltre:

- di leggere attentamente il presente manuale di installazione attenendosi scrupolosamente alle istruzioni di montaggio e funzionamento per garantire un utilizzo ottimale del sistema d'allarme;
- di conservarlo per l'intera durata utile del prodotto. Potrebbe tornare utile in caso di aggiunta di dispositivi all'impianto.

In caso di dubbi in merito l'installazione, contattare il XXXXXXXXX (? € TTC/mn).

L'impianto può essere composto da un massimo di 40 dispositivi (automatismi esclusi).

Evitare l'uso di alcol per la pulizia della tastiera LCD, delle sirene e della centrale/trasmettitore. Utilizzare un panno leggermente umido.

In caso di incidente, scollegare il cavo di alimentazione.

# Consigli e suggerimenti

Per garantire la sicurezza dell'utilizzatore, è indispensabile raccomandare il rispetto di alcune precauzioni aggiuntive:

- attivare sistematicamente il sistema d'allarme nei periodi di assenza;
- chiudere a chiave tutte le uscite (porte, finestre, ecc.);
- non lasciare i telecomandi in vista o in luoghi facilmente individuabili;
- non lasciare in vista i codici d'accesso della tastiera;
- non segnalare mai in segreteria un periodo di assenza.

Presentazione	4
Funzionamento del sistema d'allarme	4
Un sistema totalmente evolutivo	6
Consigli per l'installazione	7
Installazione	8
Assegnare una zona ai sensori di intrusione	8
Installazione delle batterie	10
Memorizzare i dispositivi	11
Installazione dei dispositivi	12
Collegare la centrale/trasmettitore	23
Configurare il sistema d'allarme tramite computer	31
Accesso al sistema di allarme a distanza	49
Configurare il sistema d'allarme tramite tastiera LCD	55
Scheda di personalizzazione	72
Registrazione del messaggio di allarme personalizzato	73
Collaudo dell'impianto	74
Smarrimento della scheda personalizzata con i codici di autenticazione	75
Utilizzo	76
Attivazione dell'allarme	76
Disattivazione dell'allarme	76
In caso di intrusione e di aggressione	77
Funzionamento in caso di intrusione con il modulo RTC	77
Funzionamento in caso di intrusione con il modulo GSM	78
Funzionamento in caso di intrusione con il modulo RTC e il modulo GSM	78
Informazioni trasmesse sotto forma di SMS sulla la linea telefonica	79
Comandare gli automatismi e i ricevitori SOMFY dalla tastiera LCD	79
Consultazione delle informazioni memorizzate	80
Controllo a distanza tramite telefono con il modulo RTC	80
Controllo a distanza tramite SMS con il modulo GSM	81
Manutenzione	82
Funzionamento del sistema in sintesi	82
Sostituzione delle batterie	84
Reset del sistema	85
Risoluzione problemi	86
Tabella delle specifiche	88
Indice	90

# Presentazione

Funzionamento del sistema d'allarme



# Prestazioni del sistema d'allarme

Fino a **AUTONOMIA** Tutti i dispositivi dell'impianto sono alimentati a batterie, ad eccezione delle telecamere IP.

#### La sicurezza della tecnologia radio bi-frequenza

(((()))) Sistema brevettato esclusivo: la trasmissione radio avviene su 2 frequenze alternate che subentrano continuamente l'una all'altra per garantire il trasferimento totale delle informazioni.

#### Auto-diagnosi continua del sistema - Gestione della perdita del collegamento

I dispositivi (telecomandi esclusi) inviano periodicamente alla centrale il proprio stato di funzionamento: livello di carica delle batterie, coperchio lasciato aperto, ecc.

#### Anti-manomissione e protezione da atti di vandalismo

In caso di manomissione dei dispositivi dell'impianto, le sirene suonano per 2 minuti e il trasmettitore telefonico invia un messaggio d'allarme.

La centrale, le sirene, il trasmettitore telefonico e le tastiere sono protette contro la rimozione dalla parete e contro l'apertura del coperchio.

I sensori sono protetti contro l'apertura del coperchio anteriore.

Per agevolare l'installazione, i dispositivi di anti-manomissione entrano in funzione alla prima attivazione dell'allarme.

#### Attivazione

Le **tastiere**, i **telecomandi** e il **badge** permettono di comandare il sistema d'allarme, zona per zona o globalmente. Essi permettono di visualizzare in tempo reale lo stato del sistema durante l'utilizzo.

La tastiera LCD e il telecomando multifunzione permettono di comandare gli automatismi Somfy (cancello motorizzato, porta del garage, illuminazione, tapparelle o persiane con motore Somfy).

È inoltre possibile comandare a distanza, tramite telefono, l'allarme, le tapparelle e le luci.

#### Sensore di un'intrusione

I **sensori di movimento** rilevano qualsiasi spostamento e qualsiasi variazione di temperatura dovuti a un corpo in movimento.

I **2 sensori di movimento per animali domestici** permettono di proteggere un locale anche in presenza di un animale domestico.

Il **sensore di movimento con fotocamera** permette di scattare fino a 4 fotografie per accertarsi di un'intrusione e migliorare la sorveglianza.

I **sensori di apertura** rilevano l'apertura di una porta o di una finestra e possono emettere un "**ding dong**" (cicalino) sulla sirena interna in caso di rilevamento. (vedi funzione Kiela a pag. *pagina 64*).



I **sensori domestici** rilevano la presenza di acqua, di fumo o l'assenza di alimentazione.



### Visualizza

SENSORE DI

APERTURA

SENSORE DI

MOVIMENTO

Per scattare una sequenza di fotografie in caso di intrusione o sorvegliare a distanza tramite le **telecamere IP** di sorveglianza esterna.

SENSORE DI MOVIMENTO

PER CANI DI TAGLIA

MEDIO/GRANDE

SENSORE

VETRO

AUDIOSONIC DI ROTTURA

SENSORE DI APERTURA

TAPPARELLA

# TELECAMERA IP ESTERNA

SENSORE DI

MOVIMENTO CO FOTOCAMERA

Sec. 16

ENSORE DI APERTURA PORTA DEL GARAGE SENSORE D

MOVIMENTO

ESTERNO

SENSORE DI APERTURA

E VETRO ROTTO

Dissuasione, Allerta, Segnalazione

Il volume crescente delle **sirene** dissuade eventuali intrusi.

La sirena esterna abbinata al lampeggiante allerta e segnala un'intrusione all'ambiente circostante, mentre il trasmettitore telefonico invia uno o più messaggi di allarme.

La centrale/trasmettitore analizza le informazioni inviate dai sensori, attiva le sirene e invia a 4 numeri di telefono:

- un messaggio d'allarme in sintesi vocale, grazie al modulo RTC (Rete Telefonica Commutata = linea telefonica fissa),
- o un SMS di allarme, grazie al **modulo GSM** (Global System for Mobile communications) (scheda SIM non inclusa),
- oppure entrambi, se la centrale d'allarme è provvista del modulo RTC e del modulo GSM,
- oppure un'allerta a un centro di videosorveglianza (in caso di sottoscrizione di contratti con società che offrono questa tipologia di servizi).

Per ottenere il massimo livello di protezione, la vostra centrale/trasmettitore può accogliere contemporaneamente un modulo di trasmissione di messaggi di allarme tramite la linea telefonica fissa (RTC) e uno tramite la rete GSM. È quindi possibile, in ogni momento, completare la propria centrale/trasmettitore con il modulo di trasmissione (RTC o GSM) mancante, non fornito con il sistema d'allarme.

Se l'impianto è provvisto di tapparelle (con motore/ricevitore Somfy), è possibile automatizzarne l'abbassamento in caso di rilevamento di intrusione o la risalita in caso di rilevamento di fumo. Per ottimizzare l'effetto dissuasivo è inoltre possibile azionare le luci in caso di rilevamento di intrusione tramite l'apposito ricevitore Somfy.



SENSORE DI

MOVIMENTO DA

CORRIDOIO



# Un sistema totalmente evolutivo

È possibile completare il kit con telecomandi, sensori di movimento, sensori di apertura aggiuntivi (di colore bianco o marrone) o con i seguenti dispositivi specifici:

Si desidera inviare un messaggio di allarme tramite linea telefonica fissa, se presente.		Modulo di trasmissione RTC	Si desidera inviare un messaggio di allarme tramite GSM.		Modulo di trasmissione GSM
Per comandare uno o due automatismi Somfy RTS (cancello motorizzato, porta del garage o luci) e l'allarme dalla propria automobile.		Telecomando multifunzione	In presenza di più accessi.		Tastiera di comando
Per dissuadere le intrusioni, allertare il vicinato e segnalare l'avvenuta attivazione del sistema.	0	Sirena esterna con lampeggiante	Per completare l'effetto dissuasivo in un'altra parte dell'abitazione.	O Certy	Sirena interna
Per essere avvisati in caso di rilevamento all'esterno della casa. Grazie ai motori/ ricevitori Somfy, le tapparelle motorizzate possono essere chiuse in caso di intrusione.		Sensore di movimento esterno	Per ricevere le immagini scattate in caso di presenza di intrusi nell'abitazione o attivare la sorveglianza di persone o di beni.	• •	Sensore di movimento con fotocamera
In presenza di cani di taglia medio/grande (altezza superiore a 40 cm).		Sensore di movimento per cani di taglia medio/grande	Permette di accertare un tentativo di intrusione tramite una sequenza di fotografie oppure sorvegliare a distanza.		Telecamere IP esterna
In presenza di gatti, cani, roditori (altezza inferiore a 40 cm).		Sensore di movimento per animali di piccola taglia	Se sono presenti tapparelle.	ō.	Sensore di apertura tapparella
Se sono presenti porte-finestre e vetrate.		Sensore di apertura e vetro rotto (bianco o marrone)	Per attivare il sistema in caso di rilevamento di fumo. Le tapparelle motorizzate SOMFY possono essere aperte in caso di rilevamento di fumo.		Sensore di fumo
		Sensore audiosonico di rottura vetro	Per essere avvertiti in caso di allagamento (ad es. lavatrice).		Sensore di presenza d'acqua
Se è presente un garage.		Sensore di apertura porta del garage	Per essere avvertiti in caso di alimentazione assente.		Sensore di alimentazione assente

# Consigli per l'installazione

# 🔨 Importante

Per garantire il funzionamento ottimale del sistema, si raccomanda di scegliere con attenzione l'ubicazione di ogni dispositivo.

## Garantire una trasmissione radio adeguata

La propagazione ottimale delle onde radio dipende dalla natura degli ambienti da attraversare.

La portata delle onde radio sarà più o meno ampia a seconda del tipo di struttura (chalet, tipologia di muri e pareti divisorie, edifici con struttura metallica, ecc.).



Quando un'onda radio non riesce ad attraversare un materiale, viene riflessa. La riflessione compromette la ricezione da parte della centrale. Spesso è sufficiente spostare quest'ultima di una decina di centimetri per evitare una zona scoperta.

### Ottimizzare la portata radio

- La centrale/trasmettitore è il fulcro dell'impianto. Posizionarla preferibilmente al centro dell'abitazione, in un luogo libero da ostacoli.
- Posizionare i dispositivi e la centrale/trasmettitore ad almeno 60 cm dal suolo.
- Per ottimizzare la propagazione delle onde radio, allontanare la centrale di oltre un metro da:
  - pannelli elettrici o fasci di fili elettrici;
    - qualsiasi massa o piastra metallica;
    - sorgenti di interferenze radio (come impianti TV Hi-Fi surround).
- Evitare di installare i sensori e le tastiere su elementi metallici o in ambienti ristretti.
- Fissare le sirene in punti liberi da ostacoli e il più in alto possibile.
- Prima di fissare la centrale/trasmettitore, verificare la corretta trasmissione radio dei vari dispositivi. In caso di problemi di trasmissione, spostarla.

#### Garantire il corretto funzionamento del sistema di anti-manomissione

Per ogni prodotto (centrale/trasmettitore, sirena o tastiera LCD), scegliere una parete con superficie in buono stato per garantire l'efficacia dei contatti di anti-manomissione contro la rimozione (protezione da atti vandalici).

# Installazione

# Assegnare una zona ai sensori di intrusione

### È possibile proteggere fino a 3 diverse aree della casa, chiamate zone.

Una zona è composta da sensori di intrusione posti in determinati punti dell'abitazione. Il sistema d'allarme Somfy permette di definire **3 zone distinte**. In questo modo è possibile attivare l'allarme su un'unica zona, su 2 zone o sulle 3 zone (= attivazione totale).

Nell'esempio riportato di seguito, i sensori di intrusione della zona A sorvegliano gli accessi alla porta d'ingresso e al garage, mentre quelli delle zone B e C monitorano piani diversi dell'abitazione. È possibile qualsiasi configurazione, in funzione del tipo di abitazione e dell'utilizzo del sistema.



### Attivazione parziale o totale

**Parziale** – 1 o 2 zone attivate (A, B, C, A+B, A+C o B+C) Attivazione **INDIPENDENTE** delle zone di sorveglianza (zona A, B o C).

Totale – Attivazione di tutte 3 le zone (A+B+C)

Attivazione TOTALE del sistema d'allarme: l'allarme è attivo sull'intera abitazione.

Se si possiede un sistema PROTEXIOM 400, PROTEXIOM 600, PROTEXIOM PLUS, INTEGRAL 5000 o PROTEXIOM SXL, è possibile configurare il sistema di allarme in modo più agevole e assegnare una zona a un sensore di intrusione tramite computer.

In questo caso, la configurazione delle zone dal computer sarà prioritaria rispetto alla configurazione dei commutatori all'interno dei sensori di intrusione.

Separare i sensori del kit (già memorizzati nella centrale/trasmettitore) da quelli acquistati separatamente (non ancora memorizzati). Questi ultimi dovranno essere memorizzati nella centrale/trasmettitore telefonico.

a. Aprire gli sportelli dei sensori di intrusione (sensori di apertura e sensori di movimento)



#### b. Determinare l'ubicazione dei dispositivi e definire le zone di rilevamento

Per ogni sensore di intrusione (sensori di movimento e sensori di apertura), la selezione della zona di sorveglianza e della modalità di attivazione avviene utilizzando i commutatori situati all'interno dei prodotti. Questi devono essere configurati durante la fase di installazione del dispositivo.

I sensori di movimento sono forniti configurati sulla zona C, con attivazione immediata.

I **sensori di apertura** sono forniti configurati sulla **zona AT, con attivazione** *temporizzata* di 45 secondi prima dell'attivazione dell'allarme, per lasciare il tempo di rientrare e disattivare il sistema in caso di sensore di apertura sulla porta d'ingresso.

Qualora installata accanto alla porta di ingresso dell'abitazione, si raccomanda di non proteggere la tastiera tramite un sensore di movimento in zona AT, se tale porta è già protetta da un sensore di apertura in zona AT.

Per personalizzare la selezione, posizionare i commutatori 1 e 2 nel modo seguente:

:	Selezione zona - Modalità di attivazione	Posizione dei commutatori	Comportamento in caso di intrusione (in modalità parziale o totale)
6	<b>AT</b> - Attivazione <i>temporizzata</i>		Attivazione <i>ritardata</i> delle sirene (dopo la temporizzazione impostata). + Trasmissione telefonica di uno o più messaggi d'allarme.
	A - Attivazione immediata		Attivazione <b>immediata</b> della sirena interna.
Ġ)	<b>B</b> - Attivazione immediata		Attivazione dopo 10 secondi della sirena esterna con lampeggiante.
1	<b>C</b> - Attivazione immediata		+ Trasmissione telefonica di uno o più messaggi d'allarme.

#### c. Regolare i commutatori dei sensori di intrusione per assegnarli a una zona

Annotare la selezione delle zone sulla scheda di personalizzazione pagina 72.

Evitare di toccare i commutatori sui sensori di presenza d'acqua e di alimentazione assente.



# Installazione delle batterie

# Strumenti necessari per l'installazione dei dispositivi

Cacciavite a stella, trapano, martello, matita, scala per la sirena esterna.

# a. Aprire gli sportelli di tutti i dispositivi





# b. Inserire le batterie fornite in tutti i dispositivi

Le batterie sono già inserite nei telecomandi.

Una volta installate le batterie, la sirena interna e la centrale/trasmettitore emettono un segnale sonoro (bip) e la spia luminosa rossa lampeggia sulla centrale/trasmettitore.

In caso di pressione involontaria del tasto ON del telecomando è possibile che si attivi la sirena durante l'inserimento delle batterie. Sarà sufficiente disinserire l'allarme premendo OFF sul telecomando.



# Memorizzare i dispositivi

Se l'impianto comprende solo dispositivi di un kit PROTEXIOM, passare direttamente a pagina 12

I dispositivi acquistati separatamente dovranno essere memorizzati nella centrale/trasmettitore telefonico. Promemoria: i dispositivi del kit sono già memorizzati nella centrale/trasmettitore telefonico.

# a. Attivazione della modalità memorizzazione nella centrale/trasmettitore telefonico

Sulla centrale/trasmettitore telefonico:

- per aprire la memoria, premere il pulsante PROG,
- la spia rossa si accende e resta fissa.,
- ... BIP! sulla centrale.

Sono disponibili 2 minuti per memorizzare uno o più dispositivi.

Il periodo di 2 minuti riparte ogni volta che viene completata la registrazione di un dispositivo. Un segnale sonoro (bip) indica la corretta registrazione del dispositivo nella centrale/ trasmettitore.

Allo scadere dei 2 minuti occorre riattivare la modalità memorizzazione premendo nuovamente il pulsante PROG della centrale/trasmettitore.

Durante i 2 minuti (spia accesa) non è possibile eseguire il test di installazione.

Per aggiungere dei dispositivi **quando la centrale/trasmettitore è già installata e il sistema è già funzionale**, onde evitare di aprire la centrale/trasmettitore telefonico, è possibile utilizzare la modalità memorizzazione semplificata accessibile dal fondo della pagina "Elenco dei dispositivi" tramite l'indirizzo IP della centrale/trasmettitore o dal menu **753** della tastiera. L'attivazione della modalità memorizzazione è possibile unicamente se il sistema è disattivato.

Per poter aprire la centrale/trasmettitore occorre neutralizzare l'anti-manomissione premendo OFF sul telecomando fino allo spegnimento della spia.

### b. Memorizzazione dei dispositivi

(in modalità memorizzazione di 2 minuti, l'utente dispone di 2 minuti per memorizzare uno o più dispositivi) Massimo: 40 dispositivi per centrale/trasmettitore.

Sirena esterna con lampeggiante	Sirena interna	Badge
		<ul> <li>Premere una volta il tasto OFF:</li> </ul>
<ul> <li>Aprire la sirena.</li> <li>Premere brevemente il pulsante.</li> </ul>	<ul> <li>Aprire la sirena.</li> <li>Premere brevemente il pulsante.</li> </ul>	<ul> <li>BIP!</li> <li>Passare il badge davanti al lettore</li> </ul>
– BIP! sulla centrale.	– BIP! sulla centrale.	sulla tastiera LCD: BIP!
<ul> <li> BIP! sulla sirena esterna.</li> </ul>	<ul> <li> BIP! sulla sirena interna.</li> </ul>	Per memorizzare un secondo badge, ripetere l'operazione.
Tastiera	Telecomando	Un sensore
– Premere OFF.	– Premere OFF.	– Premere OFF.
– BIP! sulla centrale.	– BIP! sulla centrale.	– BIP! sulla centrale.



# Installazione dei dispositivi



Collocare la centrale/trasmettitore telefonico preferibilmente al centro dell'abitazione e in prossimità di una presa telefonica e del router/modem ADSL, così da verificare la corretta portata radio al termine dell'installazione dei singoli dispositivi.



Tutti i prodotti sono provvisti di un numero di serie riportato sulle rispettive etichette autoadesive. Prima dell'installazione, utilizzare questo numero per identificare i sensori dell'impianto e annotarli sulla scheda di personalizzazione pagina 72.

#### Sensore di apertura



Adottare le debite precauzioni onde evitare il deterioramento del sensore dovuto all'apertura della porta! Questa configurazione è comunque sconsigliata.



Evitare di fissare il sensore di apertura su una parte metallica.

due

## Precauzioni d'uso comuni ai 3 sensori di movimento

I sensori di movimento Somfy rilevano gli spostamenti e le variazioni di temperatura dovuti a un corpo (essere umano o animale) in movimento, ma anche quelli dovuti a una fonte di calore (caloriferi, termoconvettori, camini, robot aspirapolvere).

I sensori di movimento sono sensibili al calore: evitare di posizionare il sensore di movimento:

- direttamente verso finestre, specchi, tende, piante o tapparelle,
- collocandolo sopra o davanti a fonti di calore (caloriferi, termoconvettori o camini),
- in una veranda,
- in zone esposte a correnti d'aria,
- in locali umidi, così da allontanare il rischio di attivazione improvvisa.



I fasci dei vari sensori di movimento non devono incrociarsi.



#### Sensore di movimento



I sensori di movimento rilevano qualsiasi spostamento e qualsiasi variazione di temperatura dovuti a un corpo in movimento.

Per proteggere più superficie possibile, il sensore può essere posizionato nell'angolo di una stanza, a **2,30 m dal pavimento**.

È sconsigliata l'installazione nei garage per via della presenza di roditori che potrebbero provocarne l'attivazione improvvisa. In tal caso si consiglia il sensore di movimento per animali di piccola taglia.

La lente di rilevamento è stata realizzata con una tecnologia che permette lo spostamento laterale. Il rilevamento è modulabile in base alla velocità di spostamento, alla differenza di temperatura tra il corpo in movimento e la temperatura ambiente, al senso dello spostamento.



3 Collaudare il dispositivo:

Premere il pulsante del sensore: **BIP !** 



Per 2 minuti, la spia si accende a ogni passaggio davanti al sensore.

## Sensore di movimento per cani di taglia medio/grande



I sensori di movimento rilevano qualsiasi spostamento e qualsiasi variazione di temperatura dovuti a un corpo in movimento.

Questo sensore è destinato a proteggere un locale in presenza di un cane di altezza superiore a 40 cm che non possa salire sul mobilio.

È sconsigliata l'installazione nei garage per via della presenza di roditori che potrebbero provocarne l'attivazione improvvisa. In tal caso si consiglia il sensore di movimento per animali di piccola taglia.

La lente di rilevamento è stata realizzata con una tecnologia che permette lo spostamento laterale. Il rilevamento è modulabile in base alla velocità di spostamento, alla differenza di temperatura tra il corpo in movimento e la temperatura ambiente, al senso dello spostamento.



Fissare preferibilmente a parete a un'altezza di 1,20 m dal pavimento.



Il resto delle procedure di installazione e collaudo è identico a quelle relative al sensore di movimento (vedere sopra).

#### Sensore di movimento per animali di piccola taglia



E OF C



I sensori di movimento rilevano qualsiasi spostamento e qualsiasi variazione di temperatura dovuti a un corpo in movimento.

Questo sensore permette di rilevare il movimento di una o più persone all'interno di un locale, in presenza di un animale domestico di piccola taglia e di altezza inferiore a 40 cm.

Per i cani di altezza superiore a 40 cm, si consiglia il sensore di movimento per cani di taglia medio grande.

La lente di rilevamento è stata realizzata con una tecnologia che permette lo spostamento laterale. Il rilevamento è modulabile in base alla velocità di spostamento, alla differenza di temperatura tra il corpo in movimento e la temperatura ambiente, al senso dello spostamento.



Fissare preferibilmente a parete a un'altezza compresa tra 2,10 e 2,40 m dal pavimento.

Per cani di taglia media, fissare a 2,40 m. verificare che il sensore sia fissato a più di 80 cm al di sopra di mobili su cui il cane potrebbe salire.



## Sensore di movimento per animali di piccola taglia (seguito)



Posizione predefinita dei ponticelli per la modalità di utilizzo normale

<b>3 Personalizzazione del funzionamento del sensore</b> Il sensore è provvisto di 3 ponticelli:						
Posizione del ponticello	ON : i 2 contatti sono ricoperti	OFF : un contatto libero				
<ul> <li>⑦ Spia luminosa</li> </ul>	La spia luminosa anteriore si illumina in caso di rilevamento. L'autonomia della batteria del sensore risulterà compromessa.	La spia luminosa non si illumina in caso di rilevamento.				
2 Modalità di rilevamento	Rilevamento con <b>2</b> raggi (più sensibile)	Rilevamento con <b>4</b> raggi.: in presenza di più animali domestici.				
3 Modalità TEST	Per testare il sensore (vedere 4)	Per far passare il sensore in modalità di funzionamento normale.				

4 Testare la portata del sensore:

- il sensore è posizionato con il fondo fissato al muro, senza avvitare,
- posizionare il ponticello 3 in Modalità test (ON),
- la spia luminosa si accende passando nel campo di copertura del sensore.

Una volta confermato il TEST, il ponticello 3 va riportato obbligatoriamente in posizione OFF per poter passare in modalità di funzionamento normale.

Posizionare il dado nel rispettivo alloggiamento e inserire la vite di chiusura. Chiudere il sensore. Avvitare la vite alla base del sensore.



Non smarrire il dado 🧿 lall'apertura del sensore in caso di sostituzione della batteria.

#### Sensore di apertura e rottura vetro





# Evitare di fissare il sensore di apertura e di rottura del vetro su una parte metallica.

Rileva l'apertura di una finestra, la vibrazione esercitata sul vetro durante un tentativo di intrusione e la rottura del vetro.

La procedura di installazione del sensore e del rispettivo magnete è identica a quella per il sensore di apertura.

Incollare la sonda di rottura in prossimità (a 25 mm) di un angolo della finestra, applicando il nastro biadesivo sul vetro pulito e asciutto, a una temperatura ideale compresa tra 21°C e 35°C. Premere saldamente sulla sonda per garantire un'adesione efficace.

Collaudo del sensore: vedi Sensore di apertura.

#### Sensore di rottura vetro audiosonico



Rileva la frequenza acustica di rottura del vetro e lo scarto di pressione tra l'interno e l'esterno dell'abitazione. Protegge unicamente i vetri affacciati verso l'esterno.

Deve essere posizionato ad almeno 1,20 m da eventuali sorgenti di disturbi sonori (ad es. televisione, casse acustiche, tubi di scarico, porte, ecc.) o di disturbi "aerei" (condizionatori ad incasso o fissati a parete).



#### Sensore di apertura tapparella



Evitare di fissare il sensore di apertura della tapparella su una parte metallica.

È installato all'interno del cassonetto della tapparella.

**1** Fissare il **modulo quadrato**, utilizzando almeno 3 delle 4 viti in dotazione, al centro del cassonetto, così da lasciare libera la corsa del cavo evitandone la recisione. SENSORE MODULO QUADRATO

2 Il **cilindro** di uscita in ottone del cavo deve essere posizionato il più vicino possibile all'apertura del cassonetto, onde evitare il rischio di recisione.



**3** L'estremità del **cavo** va fissata con una vite attraverso l'occhiello sull'ultima stecca della tapparella.



Si consiglia di installare il sensore a parete utilizzando il cavo da 1 m, così da evitare di fissarlo su parti metalliche che limiterebbero la propagazione ottimale delle onde radio.



#### Sensore di apertura della porta del garage





# Sensore di alimentazione assente



# Sensore di presenza d'acqua



**1** Fissare il supporto della sonda alla parete e a raso terra.

Fissare l'unità del sensore contro la parete a circa
 metro dal pavimento.

**3** Inserire la sonda alla base del supporto fino a sentire uno scatto e inserire il filo negli appositi spazi.

Supporto

4 Lasciare i commutatori del sensore in posizione **OFF**. Chiudere il coperchio.

**5** Collaudare il sensore: versare dell'acqua tra i 2 elettrodi della sonda; la sirena interna emette un segnale attenuato per 2 minuti; per interrompere l'allarme, premere **OFF** sul telecomando; al termine del collaudo, rimuovere l'acqua e asciugare gli elettrodi.

## **Tastiera LCD**





Deve essere installata **all'interno dell'abitazione**. È consigliata l'installazione in prossimità della porta d'entrata.

Per controllare la motorizzazione della porta del garage o del cancello, occorre obbligatoriamente installare la tastiera in prossimità di questi automatismi.



#### Tastiera di comando



Deve essere installata **all'interno dell'abitazione**. È consigliata l'installazione in prossimità della porta d'entrata o all'interno del garage.



#### Sirena interna



La potenza del suono delle sirene può causare disturbi all'udito. Si raccomanda quindi di adottare le debite precauzioni al momento del posizionamento o della sostituzione delle batterie, durante l'installazione e durante le prove di funzionamento.

Va installata preferibilmente al **centro dell'abitazione** per garantire una propagazione sonora ottimale, in un punto alto e difficile da raggiungere (ad es. nella tromba delle scale o sopra un armadio).



2 Personalizzazione dei **BIP** sonori sulla sirena interna

Ad ogni attivazione o disattivazione dell'allarme, uno o più **BIP** sulla sirena interna confermano la corretta ricezione del comando.

Prima di chiudere il prodotto è possibile eliminare i **BIP** sulla sirena interna.

Posizionare i microswitch a seconda della funzione desiderata:



Posizione dei microswitch	ON (posizione alta)	OFF (posizione bassa)
2	Senza bip sonori di conferma sulla sirena interna all'attivazione e allo spegnimento	Con bip sonori di conferma
3	Con forti bip sonori di conferma	Con deboli bip sonori di conferma

#### Non toccare gli altri microswitch.

Per garantire un'adeguata informazione sullo stato di funzionamento del sistema, consigliamo di lasciare attivi i bip almeno su un dispositivo.

3 Chiudere il coperchio.

#### Sirena esterna con lampeggiante



La potenza del suono delle sirene può causare disturbi all'udito. Si raccomanda quindi di adottare le debite precauzioni al momento del posizionamento o della sostituzione delle batterie, durante l'installazione e durante le prove di funzionamento.

Se fissata correttamente (lampeggiante verso l'alto), la sirena esterna con lampeggiante è protetta da deflusso d'acqua, condensa e umidità. Per garantire una durata ottimale delle batterie, se ne raccomanda l'installazione al riparo da sole e acqua.



2 Personalizzazione dei BIP sonori sulla sirena esterna con lampeggiante

Ad ogni attivazione o disattivazione dell'allarme, uno o più **BIP** sulla sirena esterna confermano la corretta ricezione del comando.

Prima di chiudere il prodotto è possibile eliminare i **BIP** sulla sirena esterna.

Posizionare i microswitch a seconda della funzione desiderata:



POSIZIONE PREDEFINITA DEI MICROSWITCH

Posizione dei microswitch	ON (posizione alta)	OFF (posizione bassa)
2	Senza bip sonori di conferma sulla sirena esterna all'attivazione e allo spegnimento	Con bip sonori di conferma
3	Con forti bip sonori di conferma	Con deboli bip sonori di conferma

#### Non toccare gli altri microswitch.

Per garantire un'adeguata informazione sullo stato di funzionamento del sistema, consigliamo di lasciare attivi i bip almeno su un dispositivo.

3 Chiudere il coperchio.



# Collegare la centrale/trasmettitore

# Principio di collegamento della centrale/trasmettitore telefonico



Lo schema riportato di seguito illustra i collegamenti all'interno della centrale/ trasmettitore telefonico.

Per il collegamento del cavo Ethernet all'esterno della centrale/trasmettitore telefonico, fare riferimento agli schemi riportati nelle pagine seguenti.



# **Modulo RTC**



Se l'impianto non comprende un modulo RTC (con marchio PSTN: Public Switched Telephone Network), passare alla fase successiva per l'installazione del modulo GSM.

#### 1

Inserire il modulo RTC (marchio PSTN) di colore verde, identificabile tramite l'icona di un telefono fisso (20), all'interno della centrale/trasmettitore avendo cura di non deformare i terminali di connessione.

Avvitare obbligatoriamente il modulo RTC.



## 2

Fare passare il cavo telefonico attraverso l'apposito foro sul fondo della centrale/trasmettitore.

Collegare un'estremità del cavo telefonico sul modulo RTC.



# **Modulo GSM**



Se l'impianto non comprende un modulo GSM, passare al collegamento descritto pagina 28.

### Consigli per l'installazione

Si raccomanda di scegliere un operatore GSM che garantisca la copertura dell'abitazione dove è situato l'impianto.

Installare la centrale/trasmettitore che accoglierà il modulo GSM:

- unicamente all'interno dell'abitazione, in una zona protetta da sensore di movimento;
- in un luogo in cui la qualità di ricezione GSM sia perfetta (condizione da verificare con un telefono cellulare; sarebbe opportuno sottoscrivere un abbonamento con lo stesso operatore);
- al centro dell'abitazione, ad esempio al piano terra se l'abitazione comprende un seminterrato e un primo piano;
- in prossimità di una presa di corrente 230v-50Hz;
- in prossimità di un computer e di un router/modem ADSL per configurare o gestire il sistema in locale tramite computer o se si desidera eseguire il monitoraggio con telecamera IP;
- nel senso desiderato per l'uscita dei cavi (alimentazione, linea telefonica, Ethernet, antenna GSM) (verso l'alto o verso il basso).

Non installare la centrale/trasmettitore che accoglierà il modulo GSM:

- su pareti metalliche;
- in locali umidi;
- in prossimità di televisori e dispositivi radio che potrebbero provocare interferenze;
- in prossimità di gas, carburante o prodotti chimici.

#### Precauzioni d'uso

La centrale d'allarme munita del modulo GSM potrebbe interferire con il funzionamento di dispositivi medicali (protesi acustiche, stimolatori cardiaci). Per ulteriori informazioni, consultare il proprio medico.

#### Avvertenza

Somfy non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per le conseguenze dirette e indirette derivanti dalle modifiche tecniche e contrattuali apportate dall'operatore della rete GSM scelta dal cliente.

Somfy non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per le conseguenze legate all'indisponibilità temporanea o permanente della rete GSM scelta dal cliente, indipendentemente dalla causa.

Somfy ricorda che i suoi sistemi si avvalgono delle reti di telecomunicazione (reti telefoniche commutate pubbliche di tipo 3, radio, GSM, Wi-Fi, ecc.), la cui disponibilità non può essere garantita al 100%.

#### Raccomandazioni relative all'abbonamento GSM

Il modulo GSM posto all'interno della centrale d'allarme permette di inoltrare messaggi d'allarme e allerta tramite SMS per mezzo delle reti GSM dual band 900-1.800 MHz.

Prima di installare il modulo GSM consigliamo di sottoscrivere un abbonamento con un operatore di telefonia mobile di propria scelta.

L'abbonamento deve essere obbligatoriamente di **tipo chiamate vocali** (ovvero chiamate+SMS o unicamente SMS) e non di tipo dati (abbonamento destinato al trasferimento di dati e non di chiamate vocali).

Si sconsiglia l'utilizzo di schede prepagate o a forfait limitato con la centrale/trasmettitore GSM. Infatti, una volta terminato il credito, se la scheda non viene ricaricata per tempo, la centrale/trasmettitore GSM non sarà più in grado di inviare messaggi.

L'accesso alla rete è reso possibile tramite un **codice PIN** (Personal Identification Number) personale associato alla scheda SIM (Subscriber Identification Module), fornito dall'operatore di telefonia mobile all'apertura della linea sul contratto d'abbonamento.

In fase di programmazione, in caso di composizione errata ripetuta per 3 volte del codice PIN, la scheda SIM della centrale/ trasmettitore viene bloccata. La scheda SIM può essere sbloccata utilizzando il **codice PUK** (Personal Unlocking Key), fornito dall'operatore per qualsiasi evenienza in sieme al telefono cellulare (consultare la documentazione del telefonino).

#### Fissare il modulo GSM

#### 1

Inserire il modulo GSM di colore blu, identificabile tramite l'icona di un telefono cellulare , all'interno della centrale/ trasmettitore avendo cura di non deformare i terminali di fissaggio.

Il modulo va obbligatoriamente fissato tramite viti.



#### 2 Collegamento dell'antenna

L'antenna fornita con il modulo GSM consente la trasmissione dei dati verso la rete GSM. La sua installazione è indispensabile.

L'antenna va installata:

- unicamente all'interno dell'abitazione;
- ad almeno 1 m da qualsiasi dispositivo metallico e dalla centrale/ trasmettitore;
- con l'estremità rivolta verso l'alto.

Fare passare il raccordo dell'antenna attraverso l'apposito foro sul fondo della centrale/ trasmettitore.

Avvitare il raccordo dell'antenna.

Prima di rimuovere la protezione del nastro biadesivo, pulire scrupolosamente la superficie su cui sarà applicata l'antenna.



#### Installazione della scheda SIM



#### Messa in servizio della batteria

La funzione GSM è possibile unicamente se la batteria è collegata.

La scheda SIM deve essere inserita prima del collegamento della batteria.



Salvataggio per 3 mesi in caso di alimentazione assente.

Se la batteria del GSM è debole, verrà inviato un SMS.

In caso di esaurimento della batteria GSM, sostituirla **tassativamente** con una batteria Somfy. **Attenzione: rischio di esplosione se si sostituisce la batteria con una di tipo non corretto.** 

Smaltire le batterie esaurite secondo le disposizioni locali.

## Raccomandazioni per l'installazione della centrale/trasmettitore:



Identificare la configurazione del proprio impianto nei 4 riquadri proposti di seguito:

Prima di qualsiasi intervento all'interno della centrale/ trasmettitore e nel corso dell'intero processo di installazione, scollegare l'alimentatore dalla presa di corrente, la presa telefonica a parete (se necessario) e rimuovere una delle 4 batterie LR20.



# **1** L'impianto comprende una centrale/trasmettitore collegata alla linea telefonica fissa (RTC) senza accesso Internet:

l'installazione deve avere luogo in prossimità di una presa telefonica, preferibilmente al centro dell'abitazione.



# **3** L'impianto comprende una centrale/trasmettitore collegata alla linea telefonica fissa (RTC) e al modulo GSM con accesso Internet:

l'installazione deve avvenire in prossimità di una presa telefonica, del computer, del router/modem ADSL, di una presa elettrica, in un punto in cui la qualità della ricezione dell'antenna GSM è perfetta e preferibilmente al centro dell'abitazione.



# **2** L'impianto comprende una centrale/trasmettitore collegata alla linea telefonica fissa (RTC) con accesso Internet:

l'installazione deve avvenire in prossimità di una presa telefonica, del computer, del router/modem ADSL, di una presa elettrica, preferibilmente al centro dell'abitazione.



**4** L'impianto comprende una centrale/trasmettitore collegata al modulo GSM con accesso Internet:

l'installazione deve avvenire in prossimità del computer, del router/modem ADSL, di una presa elettrica, in un punto in cui la qualità della ricezione dell'antenna GSM è perfetta e preferibilmente al centro dell'abitazione.



# Collegamento della centrale/trasmettitore

#### Caratteristiche comuni all'installazione della centrale/trasmettitore

- Tutti i telefoni (anche i fax e le segreterie) devono essere collegati dietro la centrale/trasmettitore.
- Nei limiti del possibile, la centrale/trasmettitore deve trovarsi a una certa distanza dai fili elettrici per garantire una trasmissione radio ottimale.
- Installare la centrale/trasmettitore almeno a 60 cm dal pavimento.
- Non collegare la centrale/trasmettitore a una Centrale telefonica PBX (piccolo centralino telefonico domestico).

### Collegamento del cavo telefonico

L'ordine di collegamento dipende dall'impianto telefonico. Non collegare il cavo telefonico a una presa Ethernet a parete.

Con il modulo RTC è fornito un cavo telefonico con connettori RJ11 ad entrambe le estremità.

Adattatori per prese tripolari non sono inclusi nella confezione

Collegare un'estremità del cavo telefonico fornito nella centrale/trasmettitore.

- Collegare l'altra estremità del cavo telefonico:
- sulla spina/presa tripolare;
- oppure direttamente sulla presa a parete, se l'impianto telefonico dell'abitazione lo consente (impianti recenti).

Schema tipo per l'installazione (linea totalmente disaggregata)

Rispettare tassativamente l'ordine di collegamento:



Se il cavo telefonico è collegato direttamente al router/modem ADSL, modificare le connessioni come indicato nello schema. In assenza di prese Ethernet disponibili, sarà necessario aggiungere uno switch 10/100 Mbit/s (multipresa Ethernet). Se l'impianto non è provvisto di router/modem ADSL, occorre procurarsi un modem. In caso di alimentazione assente, la linea telefonica fissa non funzionerà.

Non sarà quindi possibile effettuare alcuna trasmissione telefonica, né accedere al trasmettitore a distanza. Si raccomanda di utilizzare una fonte di alimentazione stabile.

#### Collegamento del cavo Ethernet

- 1
- 1. Collegare il cavo Ethernet alla presa 😤 del modulo IP.
- 2. Reinstallare la batteria LR20.
- 3. Collegare il cavo di alimentazione alla presa **POWER** del modulo IP: la spia verde lampeggia.

L'alimentatore di rete funge da interruttore di sicurezza e deve essere sempre facilmente accessibile.



**2** È possibile disattivare i **BIP** sulla centrale/trasmettitore, vedi *riquadro 2, sirena interna pagina 20.* 

#### Fissaggio della centrale/trasmettitore

Tracciare i fori di fissaggio della centrale/trasmettitore con una matita nel senso desiderato per l'uscita dei cavi (verso l'alto o verso il basso).

Praticare i fori e fissare la centrale/trasmettitore alla parete, orizzontalmente o verticalmente.



# Collegamento elettrico del modulo GSM

Se l'impianto d'allarme comprende più dispositivi che richiedono il collegamento alla rete elettrica (configurazione e gestione a distanza tramite computer, GSM, allarme IO), connettere un solo cavo di alimentazione e collegarlo al **modulo IP**.

Se l'impianto non è provvisto di modulo IP, collegare il cavo di alimentazione sul modulo GSM.

Fare passare il cavo Ethernet e l'estremità USB del cavo di alimentazione attraverso l'apposito foro sul fondo della centrale/trasmettitore.

- 4. Collegare il cavo Ethernet alla presa 😤 del modulo IP.
- 5. Collegare il cavo di alimentazione alla presa **POWER** del modulo IP.

2 Collegare l'alimentatore su una presa a parete: la spia verde del modulo GSM si accende e resta fissa.







**3** Reinstallare la batteria LR20: la spia rossa del modulo GSM lampeggia.

4 Chiudere il coperchio e fissarlo tassativamente stringendo le viti.

- È possibile configurare il sistema d'allarme i 2 modi:
- tramite computer. Questo metodo offre il vantaggio di una configurazione più semplice e veloce;
- tramite la tastiera LCD, vedi pagg. 55 e seguenti.
- È possibile utilizzare sia il computer che la tastiera LCD.

È inoltre necessario registrare un messaggio d'allarme personalizzato, vedi pagina 73.

# Configurare il sistema d'allarme tramite computer

#### **Recuperare l'indirizzo IP della centrale/trasmettitore**

Dopo aver collegato il cavo Ethernet al router/modem ADSL, cercare l'indirizzo IP nel menù 780 tastiera LCD e annotarlo sulla scheda di personalizzazione pagina 72.



#### Per accedere ai menù:



Il **codice installatore** permette di accedere ai menù di configurazione del sistema. I codici utente permettono di attivare o disattivare il sistema. Questi codici devono essere tassativamente personalizzati sulla tastiera.

Entrare nel menù premendo <sup>menu</sup> .	menu Codice
Inserire il codice installatore (codice predefinito: 2 2 2 2 )	2 2 2 2 <sup>1Lingua</sup> 2Codici
Sull'ultima riga dello schermo viene visualizzato un messaggio specifico durante la configurazione. Premere i tasti neri in corrispondenza delle opzioni da attivare.	
Oppure digitare il numero del menù desiderato + 💽	

Prendere nota dell'indirizzo IP della centrale/trasmettitore sulla scheda di

personalizzazione pagina 72.

Per uscire definitivamente dai menù, premere menu fino allo spegnimento dello schermo.



### Configurazione dell'interfaccia del computer

La centrale/trasmettitore telefonico e la tastiera LCD devono essere funzionanti e con le batterie inserite.

#### a. Configurazione dell'interfaccia del computer

Aprire il browser Web, Firefox (version  $\geq$  3) o Internet Explorer (version  $\geq$  6), Safari, etc...

Digitare l'indirizzo IP letto sullo schermo della tastiera LCD direttamente nella barra degli indirizzi:

Fichier	Edition	Affichage	Favoris	Outils	?						
🕑 Pré	cédente	• 🕘 •	×		C Rechercher	Favoris	Ø	8.	W	• 📃	íð
Adresse	192.16	8. <b>0.3</b> (ese	mpio)								

Premere "Invio", verrà visualizzata la pagina seguente:



#### b. Selezionare l'account "Installatore".



Inserire il codice d'accesso installatore personalizzato sulla tastiera LCD: 2222.

#### c. Codice d'autenticazione

È sempre richiesto in fase di accesso all'account. Si tratta di un codice numerico che permette di verificare l'identità dell'utente e autorizzare o meno l'accesso alle schermate.

**Per motivi di sicurezza, è obbligatorio generare una nuova scheda nell'account Utente 1** (vedi *pagina* 48), stamparla e consegnarla al cliente.

Questo codice cambia a ogni connessione.

La centrale/trasmettitore telefonico è fornita con una scheda predefinita. La scheda predefinita è la seguente:

	Α	В	С	D	E	F
1	5032	0831	3064	0594	5446	1555
2	7829	8374	3421	3675	5665	5212
3	1026	1739	2579	8449	8707	7626
4	0531	9407	9542	1998	7371	6537
5	0817	7003	0265	0213	4844	0585

Esempio: se il codice richiesto è E3, occorrerà digitare 8707, quindi premere -> Connessione. Dopo 3 codici errati, il sistema va in blocco per 10 minuti.

#### d. Personalizzazione dell'indirizzo IP

Selezionare il menù "IMPOSTAZIONI DI RETE".



Ora la funzione DHCP nella **centrale/trasmettitore** è stata disattivata e l'indirizzo IP è fisso. E' possibile modificare manualmente l'ultimo numero dell'indirizzo IP (ad esempio il 3 per l'indirizzo 192.168.0.3). In caso di problemi consultare le istruzioni del router.

Annotare il nuovo indirizzo IP e riportarlo immediatamente sulla scheda di personalizzazione del manuale di istruzioni.

Fare clic sul pulsante  $\rightarrow$  Applica nella parte inferiore della schermata.

#### e. Entrare nel programma

Aprire il browser Web.

Nella barra degli indirizzi, inserire l'indirizzo IP della centrale/trasmettitore. Premere "Invio".

# Scelta di un account

Nel campo "Account" sono proposti tre account:

#### Account "Utente 1"

Permette di:

- Attivare/disattivare il sistema d'allarme;
- Comandare gli automatismi;
- Consultare il registro eventi;
- Consultare l'elenco dei dispositivi del sistema e conoscerne lo stato;
- Stampare una nuova scheda di codici di autenticazione;
- Personalizzare la password Utente 1;
- Configurare una telecamera IP in modalità WI-FI;
- Collaudare una telecamera IP;
- Consultare le immagini riprese dalla telecamera IP.

### Account "Installatore"

Permette di:

- Consultare il registro eventi;
- Configurare i dispositivi (definire le zone, assegnare un nome ai dispositivi, sospendere provvisoriamente un dispositivo, eliminarlo definitivamente, ecc.);
- Consultare l'elenco dei dispositivi e conoscerne lo stato;
- Configurare il sistema;
- Programmare le tapparelle, le luci e l'attivazione automatica dell'allarme;
- Personalizzare la password Installatore della pagina iniziale;
- Programmare un indirizzo IP fisso (selezionando la casella "Attiva DHCP");
- Consultare la versione dell'hardware e del software dell'interfaccia su computer;
- Configurare la durata della connessione;
- Configurare una telecamera IP.

### Account "Telesorv."

Permette a un telesorvegliante, unicamente se si decide di collegare il sistema a un servizio di telesorveglianza, di inserire i parametri di connessione.

Il sistema d'allarme Somfy è compatibile i servizi offerti dalle aziende di videosorveglianza. Per collegarsi, contattare un'azienda specializzata.

#### Inserire il codice corrispondente all'account selezionato:

Codice **utente 1** predefinito: **1111** 

# Codice installatore predefinito: 2222

Per motivi di sicurezza, occorre tassativamente personalizzare i 3 codici. I codici utente 1 e installatore devono essere necessariamente diversi.

Tutti i codici da memorizzare devono essere compresi tra 0001 e 9998. Riportarli immediatamente sulla scheda di personalizzazione.

# Navigazione

				3	5	
			Installatore	r∂' Aggiorna	→ Disconnessione	
		HOME MOTION BY	Impostazioni generali		(0) [ 🏠 ] Y 🖻	
		somfy.				
		1	Data	24 / 02 / 2012	6	
		$\mathbf{\dot{\mathbf{v}}}$	Ora	11 h 23		
		→ IMPOSTAZIONI GENERALI	Impostazione ora automatica	× 2		
		→ IMPOSTAZIONI AVANZATE	Timer ingresso (da 1 a 60)	45 sec		
		→ ELENCO DISPOSITI¥I	,,			
		→ REGISTRO EVENTI	DING DONG! nella sirena interna all'apertura di una	b		
		→ IMPOSTAZIONI CODICI D'ACCESSO	zona AT (con timer), in caso di allarme parziale			
		→ IMPOSTAZIONI LINEA TELEFONICA	(zona A)			
		→ IMPOSTAZIONI LINEA GSM	Bip sonoro sul trasmettitore			
		→ IMPOSTAZIONI ATTIVAZIONE ALLARME	Livello dei bip sonori delle sirene	Medio 🗸		
		→ IMPOSTAZIONI TAPPARELLE	Livello acustico delle sirene	Alto		
		→ IMPOSTAZIONI LUCI				
		→ IMPOSTAZIONI SCENARIO				
		→ TELECAMERE				
		→ IMPOSTAZIONI DI RETE				
			4			
			⇒ Salva			
		Copyright ©2010 Somfy				
	Per ciascun acco	unt (Utente e Installatore	e), una pagina			· · · · ·
1	iniziale invita a se	elezionare l'azione desid	erata facendo clic   4 Il pulsant		permette ai con	itermare le
	sul menù situato i	nella parte sinistra della	schermata.	ioni inserite.		
	AL		4			

	sui menu situato nella parte sinistra della schermata.		
2	Alcune impostazioni sono accompagnate da una casella selezionata 🖌 È possibile deselezionare la casella facendo clic sopra.	5	Per passare da un account (Installatore o Utente) a un altro, fare clic su   Disconnessione.
3	Il pulsante 🄁 Aggiorna permette di aggiornare la pagina.	6	In qualsiasi momento è possibile conoscere lo stato del sistema osservando la parte superiore di ogni schermata.

Dopo un certo periodo di inattività o in caso di disconnessione improvvisa, senza aver fatto clic sul pulsante "Disconnessione", il sistema si disconnette automaticamente e invita l'utente a riconnettersi (l'intervallo è definibile tramite il menù Utente, "Impostazioni dell'interfaccia").

# Stato del sistema

lcona	Stato del sistema			→ <u>Dettagli</u>			
	Ũ	((* ))			þ		۲
Testo in verde = nessun guasto	Batteria OK	Comunicazione radio OK	Porta o finestra chiusa	Niente da segnalare	Unità OK	Modulo GSM connesso alla rete	Comunicazione telecamera OK
Testo in rosso = guasto memorizzato	Batteria debole su almeno un dispositivo	Perdita del collegamento radio	Porta o finestra aperta	Anomalia domestica o intrusione	Unità di almeno un dispositivo aperta	Modulo GSM non connesso alla rete	Perdita di collegamento comunicazione

# Uscire dal programma

Fare clic sul pulsante	→ Disconnessione
------------------------	------------------

# Schermate del menù Installatore



Timer ingresso prima dell'attivazione dell'allarme, per un sensore d'intrusione in zona A temporizzata

2 BIP! sul trasmettitore all'attivazione/alla disattivazione



1
	Installatore	<sub>i</sub> ≳' Aggiorna	→ Disconnessione
HOME MOTION BY	Elenco dei dispositivi del sistema		0 🗠 þ r
somfy.	1	2	
	→ Aggiungi	h Zone	
		P	
→ IMPOSTAZIONI GENERALI		v 515	5161
→ IMPOSTAZIONI AVANZATE	Tr. tel. 576713		20
→ ELENCO DISPOSITIVI		✓ C Switch 💌 🛙	9 🛍
→ REGISTRO EV	SA 302589 4		
→ IMPOSTAZIONI ODICI D'ACCESSO	salone v v v	🗸 🕫 Switch 💌 🛛	0 0
→ IMPOSTAZIONI LINEA TELEFONICA	SM 201222		
→ IMPOSTAZIONI LINEA GSM	Davide v	515	9 @
→ IMPOSTAZIONI ATTIVAZIONE ALLARME	Badge /82000		
→ IMPOSTAZIONI TAPPARELLE		✓ <sup>S15</sup>	9 @
→ IMPOSTAZIONI LUCI	Tast. Icd 848752		
→ IMPOSTAZIONI SCENARIO	Michele V	SIS 7	9 @
	TC4 527079		
→ IMPOSTAZIONI DI RETE	cucina         v <th>✓ <sup>B</sup> Switch ▼</th> <th>9 @</th>	✓ <sup>B</sup> Switch ▼	9 @
	298123 ~ ~ ~	✓ AT Switch ▼	0 0
	Ornela     ✓     Ornela     ✓     Padae     792244	515	0 @
	Imit (1)         Imit (1)	v 515	0
	La sceta della zona del sensori eseguta su questa pagina è proritaria si all'interno dei sensori <del>Stampa</del>	ı quella eseguita tramite i dip-swit	ch

1	Per aggiungere un dispositivo		Per escludere provvisoriamente un dispositivo dal sistema, ad esempio in
2	Zona per un sensore d'intrusione o SIS per sistema	5	caso di sostituzione delle batterie o sensore guasto <sup>(2)(3)</sup> , premere su Pausa III. Per riattivare il dispositivo premere il tasto Play .
3	Per personalizzare un prodotto (14 caratteri max + "Invio")	6	Per escludere definitivamente un dispositivo dal sistema <sup>(1)(3)</sup> .
4	Numero di serie (non modificabile)	7	Selezione della zona (prioritaria rispetto la posizione dei commutatori sull'elemento)

(1) Eliminando il telecomando multifunzione sarà comunque possibile controllare gli automatismi memorizzati, ma non l'allarme.

(2) Sulle sirene, il tasto (II) permette di neutralizzare l'anti-manomissione per agevolare la sostituzione delle batterie. In caso di rilevamento d'intrusione o di fumo, le sirene vengono comunque attivate.

(3) Eliminando in via provvisoria o definitiva una sirena (esterna o interna), questa continuerà comunque a suonare in caso di intrusione. Per eliminare il segnale acustico della sirena, estrarre le batterie.



Permette di visualizzare gli ultimi 300 eventi.

	Installatore Registro ever	ıti		Aggiorna	→ Disconnessione           Image: A gradient of the second
<ul> <li>→ IMPOSTAZIONI GENERALI</li> <li>→ IMPOSTAZIONI AVANZATE</li> </ul>	Pagina 1	Pagir Pagir	as 2 Pagina 3 Pagina 4 as 7 Pagina 8 Pagina 9	Pagina 5 Pag Pagina 10	ina 6
→ ELENCO DISPOSITIVI	Data	Ora	Eventi	Dispositivi intere	essati
→ REGISTRO EVENTI  → IMPOSTAZ	22/02/12	13h28	Aliment. assente	transmettitor (576713)	1
→ IMPOSTAZION LINEA TELEFONICA → IMPOSTAZIONI LINEA GSM	21/02/12	19h24	Guasto connessione server 2	transmettitor (576713)	
IMPOSTAZIONI ATTIVAZIONE ALLARME	21/02/12	15h56	Guasto connessione telecamera	transmettitor (576713)	
	21/02/12	11h57	Modif. ora	transmettitor (576713)	
→ IMPOSTAZIONI SCENARIO  → TELECAMERE	21/02/12	08h42	Aliment. assente	(581867)	
→ IMPOSTAZIONI DI RETE     → IMPOSTAZIONI INTERFACCIA	17/02/12	17h18	Aliment. assente	(581867)	
1 Personalizzazione			2 Numero di seri	e (non modi	ficabile)

and the second statement of the second se	Installatore	r <sup>©l</sup> Aggiorna → Disconnessio
HOME MOTION BY	Impostazioni dei codici d'accesso	GEFOFFOFF
IMPOSTAZIONI GENERALI     IMPOSTAZIONI AVANZATE     IMPOSTAZIONI AVANZATE     IMPOSTAZIONI CODICI D'ACCESSO     IMPOSTAZIONI CODICI D'ACCESSO     IMPOSTAZIONI LINA GSM     IMPOSTAZIONI TAPPARELLE     IMPOSTAZIONI SCENARIO     TELECAMERE     IMPOSTAZIONI IDI RETE	Codici d'accesso installatore Codice d'accesso utente 1 Codice d'accesso utente 2 Codice d'accesso utente 3 Codice d'accesso 5OS senza sirena Codice d'accesso 5OS con sirena Attivazione allarme senza codice	Conferma
	→ Salva	



Il codice d'accesso installatore e i 3 codici d'accesso utente devono essere tutti diversi.



1 15 cifre max

	Installatore	R <sup>21</sup> Aggiorna → Disconnessione
HOME MOTION BY	Impostazioni linea GSM	
s <b>o</b> mfy.		
→ IMPOSTAZIONI GENERALI	Invio e impostazioni SMS	
ightarrow impostazioni avanzate	Invio SMS tramite GSM 3	
$\rightarrow$ elenco dispositivi	Numero di telefono SMS 1	06094327
$\rightarrow$ registro eventi	Numero di telefono SMS 2	
→ IMPOSTAZIONI CODICI D'ACCESSO	Numero di telefono SMS 3	
→ IMPOSTAZIONI LINEA TELEFONICA	Numero di telefono SMS 4	
→ IMPOSTAZIONI LINEA GSM	Invio SMS durante l'inserimento del codice utente 2	
→ IMPOSTAZION TTIVAZIONE ALLARME	Invio SMS durante l'inserimento del codice utente 3	
	Personalizzazione del messaggio SMS	
→ IMPOSTAZIONI LUCI	Collegamento consultazione video sull'allarme	
→ IMPOSTAZIONI SCENARIO		→ Test 2
→ TELECAMERE		
→ IMPOSTAZIONI DI RETE		
ightarrow impostazioni interfaccia	Parametri GSM	
	Operatore	
	Stato	Modulo GSM assente
	Codice PIN	0045
	Codice PUK	00000000
	Attivazione del test ciclico	
	Contine dalla hattania	14 giorno/i
	Guasto batteria	%
	Gusto buttoria	
	P-1-	

# **Installazione** — Configurare il sistema d'allarme tramite computer



			Installatore		,∂ <sup>1</sup> Aggiorna	→ Disconnessione	
		HOME MOTION BY Somfy.	Impostazioni tappa	arelle		0 [ @ ] Y	
		-> THROSTATIONT GENERALT	Tapparelle		Prog 4		
		> ELENCO DISPOSITIVI	Impostazioni ora				
		→ REGISTRO EVENTI			٦		
		→ IMPOSTAZIONI CODICI D'ACCESSO	Ora salita		18 h 30	2	
		→ IMPOSTAZIONI LINEA TELEFONICA				ງ	
		→ IMPOSTAZIONI LINEA GSM	Ora discesa		18 h 30		
		→ IMPOSTAZIONI ATTIVAZIONE ALLAR	ME				
		→ IMPOSTAZIONI TAPPARELLE			Marted		
		→ IMPOSTAZIONI LUCI			Mercoledì		
		-> IMPOSTAZIONI SCENAR	Scelta dei giorni per qu	esta programmazione	Giovedi		
		→ TELECAMERE			🗹 Venerdî		
					Sabato		
					6 Inica		
		/ INFOSTALIONI INTERFACTIA	Ritardo casuale di saliti (simulazione di present	a e discesa delle tapparelle (a)	e 0 min		
			La programmazione or	aria è attiva	qualunque sia lo stato del sistema		
		Copyright ©2010 Somfy		→ Salva			
1	Salita	2 Stop	3 Discesa	5 Program	mazione oraria disa	abilitata se gli	i orari sono identici
4	Per programmare – Aprire la men – Fare clic su	e il motore/ricevitore ta noria del motore/ricevit → Prog	pparelle: ore	Tra 1 e 5 "Impostaz	9 minuti (valore ide zioni luci", qui di se	entico a quello guito)	o della schermata

			Installatore			r <sup>©r</sup> Aggiorna →	Disconnessione	1
		HOME MOTION BY	Impostazioni luci				ωþγ	
		somfy						
						1 2 3		
		→ IMPOSTAZIONI GENERALI	Luci	77	-	Sin Sorr Sprog		
		→ IMPOSTAZIONI AVANZATE						
		→ ELENCO DISPOSITIVI	Impostazioni ora					
		$\rightarrow$ registro eventi						
		→ IMPOSTAZIONI CODICI D'ACCESSO	1º orario di accensione			07 h 30 <b>Δ</b>		
		$\rightarrow$ impostazioni linea telefonica	1º orario di spegniment	0		07 h 30		
		→ IMPOSTAZIONI LINEA GSM						
		$\rightarrow$ impostazioni attivazione allarme	2º orario di accensione			18 h 30		
		→ IMPOSTAZIONI TAPPARELLE				K4		
		→ IMPOSTAZIONI LUCI	2º orario di spegniment	0				
		→ IMPOSTAZIONI SCALINI				Muneri		
		→ TELECAMERE				Martedi		
		→ IMPOSTAZIONI DI RETE				🗹 Mercoledî		
		→ IMPOSTAZIONI INTERFACCIA	Scelta dei giorni per qui	esta prograr	mmazione	🗹 Giovedi		
						Venerdî		
						Sabato		
			Ritardo casuale di accer	nsione e spe	gnimento			
			dell'illuminazione (simul	azione pres	enza)			
			La programmazione ora	ria è attiva		qualunque sia lo stato del sistema		
		Cooverbt #2010 Somfy			→ Salva			
				1				
1	Accensione luci	2 Spegnimer	nto luci	<b>4</b> P	rogramn	nazione oraria disabil	itata se gl	i orari sono identici
	Per programmare	e il ricevitore luci:						
5	<ul> <li>Aprire la mem</li> </ul>	oria del ricevitore			ra 1 e 59	9 minuti (valore identi	co a quell	o della schermata
<u> </u> ]				ן <u>י</u> בו	Impostaz	zioni tapparelle", sopr	a riportata	a)
– Fare clic su 💳		- Prog						



1	Assegnazione dei tasti fl e f2 della tastiera LCD alla motorizzazione della porta del garage, del cancello, delle tapparelle o dell'illuminazione	3	all'attivazione o alla disattivazione o in caso di innesco dell'allarme
2	all'attivazione dell'allarme o alla disattivazione o in caso di intrusione	4	Se valore = 0, le luci restano accese.



	Installatore	r <sup>©i</sup> Aggiorna → Disconnessione				
HOME MOTION BY	Impostazioni dell'interfaccia					
s <b>⊙</b> m <b>f</b> y.						
→ IMPOSTAZIONI GENERALI	Identificazione					
→ IMPOSTAZIONI AVANZATE	Versione hardware	00001050v0.1/0				
→ ELENCO DISPOSITIVI	Versione Bootloader	00001887v2.6				
→ REGISTRO EVENTI	Versione Firmware	00001886v7.6/5				
→ IMPOSTAZIONI CODICI D'ACCESSO	Versione mappatura EEPROM	VLS				
→ IMPOSTAZIONI LINEA TELEFONICA						
→ IMPOSTAZIONI LINEA GSM	Configurazione	1				
→ IMPOSTAZIONI ATTIVAZIONE ALLARME						
→ IMPOSTAZIONI TAPPARELLE	Timeout sessione	<u> </u>				
→ IMPOSTAZIONI LUCI						
$\rightarrow$ impostazioni scenario	DNS Somfy					
→ TELECAMERE						
→ IMPOSTAZIONI DI RETE	Indirizzo server	alarmsomly.it				
> IMPOSTAZIONI INTERFACCIA	Porta ENS Porta server esterno	80				
×	Accesso a distanza e inoltro delle fotografie Prossimo aggiornamento Stato					
Copyright ©2010 Somfy	÷ .	Salva				
Intervallo dopo ur	na disconnessione automatica.					
	zionando 10 minuti, il cliento dov	rà aspettare almeno 10 minuti				
prima di potersi ri	prima di potersi riconnettere dopo una disconnessione automatica.					
Questo intervallo	diventa automatico dopo l'inserir	mento di 3 codici errati.				
2 non modificare						
Casella da selezio immagini dei rileva	Casella da selezionare per avere l'accesso al sistema da remoto e per accedere alle immagini dei rilevatori di movimento e delle telecamere IP e fare clic su $\rightarrow$ Salva.					

### Schermate del menù Utente

Home



#### Controllo dell'allarme e degli automatismi



#### Impostazioni rapide



Elenco dei dispositivi del sistema

	Utente 🔗 🖓 Aggio	orna -> Disconnessione
HOME MOTION BY	Elenco dei dispositivi del sistema	2 8 (0) ] 🙆 ] Y 🖻
somfy	1	
	<b>■</b> ((**)) <b>∐</b> <u>C</u> <b>□</b> Zone	
ightarrow controllo allarme/automatismi		
→ IMPOSTAZIONI RAPIDE	Tr. tel. 576715	
	sala v v v v c sa 302589	
→ IMPOSTAZIONI ATTIVAZIONE ALLARME	salone v v v B	
$\rightarrow$ impostazioni tapparelle	5M 201222	
$\rightarrow$ impostazioni luci $\rightarrow$ telecamere	Davide V SIS Badge 782000	
$\rightarrow$ scheda di autenticazione	Sala         v         v         515           B48752         848752         515         515	
	€ Michele √ 515 TC 4 327679	
	Cucina v v v B 200100	
	₽ 298123	
	Ornela v sis	
	⊖ Stampa Eliminazione guasti ⊖ Batterie → Collegamenti → Allarmi	
Zona per un sens	pre d'intrusione o SIS per sistema.	

#### Registro eventi

Permette di visualizzare gli ultimi 300 eventi:

	Utente			<sub>i</sub> ∂' Aggiorna	→ Disconnessione
HOME MOTION BY	Registro ever	nti		OFF OFF OFF (1)	
	Pagina 1	Pagin	Pagina 3 Pagina 4	Pagina 5 Pag	ina 6
→ CONTROLLO ALLARME/AUTOMATISMI		Pagir	a 7 Pagina 8 Pagina 9	Pagina 10	
	Data	Ora	Eventi	Dispositivi inter	ecati
	Data	ora	LVCIU		
-> IMPOSTAZION TTIVAZIONE ALLARME	24/02/12	10h37	Aliment. assente	(576713)	
→ IMPOSTAZIONI PPARELLE	22/02/12	13h28	Aliment. assente	transmettitor (576713)	1
→ TELECAMERE	21/02/12	19h24	Guasto connessione server	transmettitor (576713)	
→ SCHEDA DI AUTENTICAZIONE	21/02/12	15h56	Guasto connessione telecamera	transmettitor (576713)	
	21/02/12	11h57	Modif. ora	transmettitor (576713)	
	-				
1 Personalizzazione	Э.		2 Numero di seri	ie (non modi	ficabile)

#### Impostazioni di attivazione allarme

	Utente	R <sup>3</sup> Aggiorna → Disconnessione
HOME MOTION BY	Impostazioni di attivazione allarmo	e OFF OFF OFF 🖁 (ki) [ 🗁 ] Y 🖱
	Impostazioni ora	
$\rightarrow$ controllo allarme/automatismi		]
→ IMPOSTAZIONI RAPIDE	1° orario di attivazione automatica dell'allarme	18 h 30
→ ELENCO DISPOSITIVI	_	
→ REGISTRO EVENTI	Zona/e su cui attivare l'allarme	
→ IMPOSTAZIONI ATTIVAZIONE ALLARME	2º orario di attivazione automatica dell'allarme	
	2 orano di adivazione adiomatica dei allarme	2
→ IMPOSTAZIONI LUCI	Zona/e su cui attivare l'allarme	
→ TELECAMERE		
→ SCHEDA DI AUTENTICAZIONE	Selezione dei giorni di attivazione automatica dell'allarme	<ul> <li>✓ Lunedi</li> <li>✓ Marcoldi</li> <li>✓ Giovedi</li> <li>✓ Venerdi</li> <li>✓ Sabato</li> <li>✓ Domenica</li> </ul>
	Intervallo di pre-segnalazione (bip) prima dell'attivazione automatica dell'allarme	0 sec
Copyright ©2010 Somfy	→ Salva	
1ad esempio il ga	arage, di sera 3 Tra 2	2 e 120 secondi
2 ad esempio il p	iano terra, di notte	

#### Impostazioni tapparelle



#### Impostazioni luci

	Utente	k <sup>34</sup> Aggiorna → Disconnessione
HOME MOTION BY	Impostazioni luci	
somfy.	4	1 2
→ CONTROLLO ALLARME/AUTOMATISMI	Luci	→ ON → OFF
→ IMPOSTAZIONI RAPIDE		
→ ELENCO DISPOSITIVI	Impostazioni ora	
→ REGISTRO EVENTI		\
$\rightarrow$ impostazioni attivazione allarme	1° orario di accensione	07 h 30
$\rightarrow$ impostazioni tapparelle	1º orario di spegnimento	
> IMPOSTAZIONI LUCI		
→ TELECAMERE	2º orario di accensione	18 h 30
→ SCHEDA DI AUTENTLC. JIONE		
	2º orario di spegnimento	N
	Sceita dei giorni per questa programmazione	<ul> <li>✓ Lunedi</li> <li>✓ Martedi</li> <li>✓ Mercoledi</li> <li>✓ Glovedi</li> <li>✓ Venerdi</li> <li>✓ Sabato</li> <li>✓ 1nica</li> </ul>
	Ritardo casuale di accensione e spegnimento dell'illuminazione (simulazione presenza)	0 min
	La programmazione oraria è attiva	qualunque sia lo stato del sistema
Copyright ©2010 Somfy	→ Salv	78

#### Scheda di autenticazione

Permette di rigenerare una scheda di codici di autenticazione personalizzati.



**Dopo aver fatto clic su**  $\rightarrow$  Rigenera 1, fare clic su  $\rightarrow$  Aggiornamento server 2 quindi su  $\rightarrow$  Stampa 3.

#### Con il manuale di istruzioni è fornita una scheda provvista di copertina.

È possibile conservare la nuova scheda di codici di autenticazione nel portafoglio (formato carta di credito) ritagliandola, inserendola nella custodia plastificata e ricoprendola con la pellicola adesiva di protezione.

n	a.	_/				$\checkmark$	/	_
ſ		A	В	С	P		F	]
	1	\$032	0831	3064	0594		1555	
	2	7829	8374	3421	3675	56.5	5212	
	3 /	1026	1739	2579	8449	8707	7626	
	4	0531	9407	9542	1998	7371	6537	
	5	0817	7003	0265	0213	4844	0585	
h	V	-	-	-	-	-	_	



### Accesso al sistema di allarme a distanza

Per permettere **al sistema di allarme a distanza** utilizzando uno smartphone, occorre creare un account (gratuito) sul server di indirizzi Somfy (vedi 1.) e provvedere alla configurazione del router/modem ADSL del cliente (vedi 2.).

Per poter realizzare questa operazione, il sistema deve essere perfettamente operativo ed è necessario essersi attenuti alla procedura *Personalizzare l'indirizzo IP (pag. 33)*. È necessario accedere alla configurazione del sistema dal computer dell'impianto, in locale.

L'indirizzo IP pubblico impiegato dal router/modem ADSL per comunicare con l'esterno dell'abitazione potrebbe cambiare.

In tal caso potrebbe non essere possibile connettersi al sistema d'allarme dall'esterno dell'abitazione del cliente in quanto, in un dato momento "t", non si conoscerà l'indirizzo IP pubblico.

Somfy ha sviluppato un server di indirizzi gratuito che permette al cliente di essere in collegamento permanente con il proprio sistema d'allarme.



#### 1. Creazione di un account sul server di indirizzi Somfy

#### a. Collegarsi all'account "Installatore"

Consultando le impostazioni accessibili dal menù "Impostazioni di rete", ricopiare nella tabella di seguito i 3 indirizzi indicati:

		Installatore			r,≳" Aggiorna	→ Disconn	essione
	HOME MOTION BY	Impostazior	ni di rete				Y
	HOME MOTION BY     SOCIETY	Indirizzo M Nome Netb Porta HTTP Porta HTTP Solo HT Indirizzo IP Indirizzo IP Maschera s DNS primal DNS second	Una config bloccar ripristina pramuto po pramuto po f AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC AC	ATTENZIONE: urazione non corretta della Paccesso all'allame dal be r 5 accordi II puisante dell' C al momento dell'accessi ALARMESOMPY 80 443 tore al 192.168.139 192.168.139 192.168.139 192.168.139 192.168.139 192.168.139 192.168.139 192.168.139 192.168.139 192.168.139 192.168.124 255.255.55 212.27.40.241	arete polrebbe rowser. Per finita, tenere 'interfaccia del one.		T
1	Indirizzo MAC :						
2	Indirizzo IP centrale/trasmett						
3	Indirizzo IP router/modem AI	DSL				•	
4	Se la casella è selezionata, s (pagina 33)	seguire la pro	ocedura de	scritta al punto <b>P</b>	Personalizzai	re l'indi	i <b>rizzo</b> I

Identificare il router/modem ADSL consultando l'etichetta posta al di sotto del dispositivo.

Dal menù "Impostazioni dell'interfaccia":

	Installatore	<sub>i</sub> ⇔ Aggiorna	⇒ Disconnessione
Somfy.	Impostazioni dell'interfaccia	OFF OFF OFF (1)	[ 🗠 ]) Y
→ IMPOSTAZIONI GENERALI	Identificazione		
> IMPOSTAZIONI AVANZATE	Versione hardware	00001050v0.1/0	
	Versione Bootloader	00001887v2.6	
	Versione Firmware	00001886v7.6/5	
	Versione mappatura EEPROM	v1.3	
IMPOSTAZIONI LINEA TELEFONICA	Configurazione		
> IMPOSTAZIONI ATTIVAZIONE ALLARME			
IMPOSTAZIONI TAPPARELLE	Timeout sessione	10 min	
> IMPOSTAZIONI LUCI			
> IMPOSTAZIONI SCENARIO	DNS Somfy		
> TELECAMERE			
> IMPOSTAZIONI DI RETE	Indirizzo server	alarmsomfy.it	
> IMPOSTAZIONI INTERFACCIA	Porta DNS	1024	
	Porta server esterno	4 80	
$\sim$	Accesso a distanza e inoltro delle fotografie		
	Prossimo aggiornamento	0 sec	
	Stato		

1 Selezionare la casella "Accesso a distanza e inoltro delle fotografie". Fare clic su -> Salva . Fare clic su -> Disconnessione.

#### b. Creare l'account

Scopo: creare un indirizzo personalizzato per potersi connettere successivamente (= nome del subdominio).

Per poter creare un account sul server di indirizzi Somfy, il computer e la centrale/trasmettitore devono essere collegati sulla stessa linea ADSL (quella dell'abitazione in cui è installato il sistema d'allarme).

Sul computer, digitare **www.alarmsomfy.it** nella barra degli indirizzi del browser. Verrà visualizzata la pagina seguente:



Fare clic su  $\rightarrow$  Crea account e seguire le istruzioni visualizzate.

Una volta creato l'account, il server invierà una prima e-mail contenente un link con cui attivare la connessione sul server di indirizzi Somfy.

Fare clic sul link per attivare la connessione.

Una volta attivato l'account, il server invierà una seconda e-mail (da conservare) contenente:

- Il nome con cui accedere a distanza tramite Internet al sistema d'allarme (nome del subdominio seguito da .alarmsomfy.it), da annotare di seguito: S.....
- Le impostazioni per poter modificare successivamente l'account sul server di indirizzi Somfy:
   l'ID (l'indirizzo e-mail del cliente);
  - a password (la password inserita in fase di creazione dell'account per l'accesso a distanza);
- Un file PDF in allegato che illustra con maggiori dettagli la configurazione del router/modem ADSL.

#### 2. Configurazione del router/modem ADSL

Tenuto conto della grande varietà di router/modem ADSL disponibili sul mercato, il servizio tecnico Somfy non esegue la procedura di configurazione del router/modem ADSL.

Per ottenere maggiori dettagli su questa procedura, consultare le istruzioni del router/modem ADSL o il file PDF inviato tramite e-mail.

Utilizzando le impostazioni fornite dal provider, completare la tabella riportata di seguito:

ID (o login) del router/modem ADSL	: ©
Password del router/modem ADSL	: ©

Occorre accedere all'interfaccia di configurazione del router/modem ADSL e attenersi a quanto indicato nelle istruzioni del router/modem o nel file PDF trasmesso tramite e-mail.

#### 3. Connessione al sistema d'allarme dall'abitazione del cliente

Digitare l'indirizzo IP della centrale/trasmettitore oppure digitare http://alarmesomfy

#### 4. Connessione al sistema d'allarme dall'esterno dell'abitazione del cliente

Questa procedura si applica a una connessione dall'esterno dell'abitazione in cui è installato il sistema d'allarme. E' necessaria una connessione Internet.

#### Da un computer

Somfy non garantisce la durata dell'accesso a distanza al sistema di allarme tramite computer con browser diversi.

Consigliamo di scaricare l'applicazione allarme Somfy gratuita sullo smartphone.

# Configurare e utilizzare l'applicazione allarme Somfy gratuita per smartphone

Grazie all'applicazione gratuita **Allarme Somfy**, è possibile controllare il sistema d'allarme Somfy, ma anche tapparelle e illuminazione, con un semplice clic, a casa o a distanza. Disponendo della telecamera di sorveglianza IP Somfy o del sensore di movimento a immagini, sarà possibile visualizzare le immagini di un'allarme o di una sorveglianza dell'abitazione.

Applicazione compatibile con il sistema d'allarme Somfy Protexial io da scaricare gratuitamente via App Store o Google Play.

Questa applicazione funziona se le porte 80 e 443 del router/modem ADSL sono aperte (Consultare il file PDF ricevuto via mail durante la creazione dell'account sul server di indirizzi Somfy.).

Dopo il download, sarà visualizzata l'icona seguente:





#### **Utilizzare:**

- **1** La prima pagina permette:
- l'attivazione (totale e per zona) e lo spegnimento dell'allarme
- la visualizzazione dello stato del sistema a colpo d'occhio 💽 e l'accesso a maggiori informazioni 💿 , se necessario.





3 Foto 💼 : 0 3 ≡ FOTO STATO SISTEMA vedi tutte le foto attivare una Sorveglianza -11:12:16 18:27:02 10:24:01 accedere al Live accedere agli Archivi. 23:43 23:23:02 È inoltre possibile salvare le foto sul proprio smartphone. Sorveglianza Live > Consultare le foto > > Archivi

4 Stato dell'allarme 💿 :	≡ STATO DELL'ALLARME
	STATO SISTEMA 🚺
Per conoscere lo stato del	Nessun allarme
sistema d'allarme con una	Batterie OK
semplice occinata.	((1)) Comunicazione radio OK
verde = OK,	Porta o finestra chiusa
	D Unità chiusa
Tosso = anomalia,	Rete assente
grigio = modulo o prodotto assente	Nessuna telecamera

5 Apparecchiature

Permette il controllo, su 2 pagine distinte:

delle tapparelle in modo cumulativo

della luce

# Configurare il sistema d'allarme tramite tastiera LCD



#### Per accedere ai menù

Entrare nel menù premendo menu.

Inserire il codice installatore (codice predefinito: 2222)

 menu
 Codice ?

 2
 2
 2
 2
 1Lingua

 2
 2
 2
 2
 2
 2

 5
 •
 •
 C
 OK

Sull'ultima riga dello schermo viene visualizzato un messaggio specifico durante la configurazione. Premere i tasti neri in corrispondenza delle opzioni da attivare.

#### Navigare nei menu

Per navigare tra i menù, utilizzare i tasti 🔺 o 🔻 + 💽, oppure digitare il numero del menù desiderato + 💽.

Dopo aver premuto il tasto **ok**, una sequenza animata sullo schermo precede la comparsa del menù richiesto. L'opzione desiderata resta visualizzata per 2 minuti, dopodiché lo schermo si spegne. Prima di inserire un dato, attendere che la spia rossa smetta di lampeggiare.

Per uscire definitivamente dai menù, premere menu fino allo spegnimento dello schermo.

#### Struttura dei menù - Funzioni di base

 $\triangle$ Occorre tassativamente memorizzare:

- i codici;
- i numeri di chiamata;
- il codice PIN;
- la data e l'ora.

1 Lingua	15 Italiano						
	<b>20</b> Codice installatore						
	21 Codice utente1						
	22 Codice utente 2						
2 Codici	23 Codice utente 3						
	24 Codice SOS muto						
	<b>25</b> Codice SOS + sirena						
	<b>26</b> Attivazione senza codice						
			<b>3101</b> Numero tel 1				
		310 Chiamata vocale	<b>3102</b> Numero tel 2				
		(se RTC presente)	<b>3103</b> Numero tel 3				
			<b>3104</b> Numero tel 4				
	<b>31</b> N invio allarme	311 Impostazioni chiamata	3110 Chiamata con conferma				
			3111 Intervallo di chiamata				
			<b>3121</b> Numero SMS 1				
		312 Invio SMS	<b>3122</b> Numero SMS 2				
		(da GSM)	<b>3123</b> Numero SMS 3				
			<b>3124</b> Numero SMS 4				
3 Telefonia	32 Impostazioni SMS	320 Personalizzazione SMS					
		330 Stato del modulo RTC					
	33 Impostazioni RTC	331 Interruzione linea RTC					
		334 Test chiamata vocale					
		340 Stato del modulo GSM					
		341 Interruzione rete GSM					
		342 Test invio SMS su GSM					
	<b>34</b> Configurazione GSM	343 Nome operatore GSM					
		344 Inserimento codice PIN (in presenza di modulo GSM)					
		345 Inserimento codice PUK					
		346 Test ciclico del GSM					
4 Data e ora	41 Data						
	<b>42</b> Ora						
5 Elenco dispositivi							
6 Cronologia							
7 Impostazioni							
8 Telesorveglianza							

1. Lingua	di vis	sualizzazi	ione della tas	tiera e della siı	nte	esi vocale
1 Lingua		L'italiano è gi	à selezionato.			
2. Persor	alizza	zione de	i codici sulla	tastiera		
2 Codici		2 OK T	utti i codici da memoriz i personalizzazione, ne	zzare devono essere cor el <b>manuale di istruzioni</b>	npre <b>per</b>	esi tra <b>0001</b> e <b>9998</b> . Riportarli sulla scheda <i>i l'utilizzatore</i> .
		S d	e la configurazione de evono essere identic	l sistema tramite comput i a quelli memorizzati t	er è ram	avvenuta con successo, questi codici ite computer.
20Codice installatore	e	II codice ins II codice ins	tallatore permette di a tallatore deve essere	iccedere ai menù e di co personalizzato e anno	nfigi tato	urare il sistema d'allarme. di seguito:
2 0 OK	2222		2 1 4 8 OK	2148	<b>→</b>	Il nuovo codice installatore, 2148, viene
	Viene visu installatore <b>2222</b>	alizzato il codice predefinito				memonzzato (ad esempio)
21Codice utente 1		l <b>codici uten</b> SOS, memor e la cronolog della simulaz	<b>ite 1, 2 e 3</b> permettono izzare i 4 numeri di tel ia, nonché di provvede ione di presenza.	o di attivare o disattivare efono, i 2 numeri di SMS ere alla programmazione	il sis 5, la ora	stema, personalizzare i codici utente e i codici data e l'ora, consultare l'elenco dei dispositivi ria dell'allarme, delle luci, delle tapparelle e
		A II codic essere	e utente 1 deve esse diversi.	re personalizzato. I coo	dici	installatore e i 3 codici utente devono
2 1 OK	1111 Viene visu utente 1 pr	alizzato il codice redefinito <b>1111</b>	4 0 0 1 OK	4001	→	Il codice utente 1, 4001, viene memorizzato (ad esempio)
			oppure 0 OK	Eliminato	→	Il codice utente 1 viene eliminato
22Codice utente 2		] uguale a C	Codice utente 1.			
2 2 OK	Vuoto					
23Codice utente 3		] uguale a C	Codice utente 1.			
2 3 OK	Vuoto					
24Codice SOS muto	)	II <b>codice SO</b> discrezione u ad esempio i	<b>S muto</b> permette, all'e in messaggio d'allerta I codice utente + 1.	ntrata in casa, di disattiv tramite telefono senza a	are ttiva	l'allarme inviando automaticamente e con izione delle sirene. Questo codice può essere
2 4 OK	Vuoto		6 5 6 6 OK	6566	→	Il codice SOS muto, 6566, viene memorizzato (ad esempio)
			oppure 0 OK	Eliminato	<b>→</b>	Il codice SOS muto viene eliminato
25Codice SOS + sire	ena	II <b>codice SO</b> messaggio d codice utente	<b>S + sirena</b> permette, a 'allerta tramite telefond e + 2.	all'entrata in casa, di disa o con attivazione delle si	ittiva rene	are l'allarme inviando automaticamente un 2. Questo codice può essere ad esempio il
2 5 OK	Vuoto		4 8 9 7 OK	4897	→	II codice SOS + sirena, 4897, viene memorizzato (ad esempio)
			oppure 0 OK	Eliminato	→	Il codice SOS + sirena viene eliminato
26Attivazione senza	codice	Per attivare	l'allarme con o senza	a codice (Attivazione se	enza	a codice):
2 6 OK	1 sì, 0 no		0 OK	→ Attivazione con coo	lice	(imp. predefinita)
			oppure 1 OK	→ Attivazione senza o	codic	Ce

3. Telefonia			
3Telefonia	3 OK		
31 N. invio allarme	<ul> <li>Per memorizzare:</li> <li>i 4 numeri di telefono per l'invi (RTC), oppure;</li> <li>i 4 numeri di SMS per l'invio d</li> <li>una combinazione delle due or</li> </ul>	io di messaggi d'allarme in sinte di SMS d'allarme tramite GSM, o pzioni di cui sopra, se l'impianto	esi vocale tramite la linea telefonica fissa oppure; comprende il modulo RTC + il modulo GSM.
3 1 OK 310 Chiamata vocale	Per memorizzare 4 numeri di telefonica classica sui telefoni	telefono per l'invio di messaggi i cellulari o fissi di vicini, parenti	d'allarme con sintesi vocale tramite la linea o amici:
3 1 0 OK 3101 Numero tel. 1	3 1 0 1 OK Vuc	ioto	
995	0 9 6 4 8 7 2 OK 995	50964872 → II nuc (ad e	vo numero di telefono viene memorizzato sempio) (max 15 cifre)
	oppure 0 OK Elin	minato → II nun	nero viene eliminato
3102 Numero tel. 2	3 1 0 2 OK Vuc	uguale	al menù 3101
3103 Numero tel. 3	3 1 0 3 OK Vuc	uguale	al menù 3101
3104 Numero tel. 4	3 1 0 4 OK Vuc	uguale	al menù 3101
Avvertire	i destinatari dei messaggi d'	allarme che il loro numero	di telefono è stato memorizzato.
Se il "Numero ch conferma la rice: numero success	iamata 1" non risponde o se il des zione del messaggio premendo "9" ivo e così via.	stinatario non ", verrà contattato il @	Tempo 1' Tempo 2' Tempo 3' Tempo 4' Tempo 5' Tempo 1' Tempo 2' Tempo 3' Tempo 5' Num 1 Num 2 Mum 2 Mum 3 Mum 4 Num 3 Mum 4 Num
I destinat non esse apparecchio t È possibile di menù 3110).	ari dei messaggi d'allarme ch re sempre in grado di conferr elefonico. sattivare la conferma della ric	he possiedono una linea to mare la ricezione del mess cezione del messaggio d'a	otalmente disaggregata potrebbero saggio premendo "9" sul proprio Ilarme da parte dei destinatari (vedi
3111mpostazioni chiamata	Permette di configurare l'invio	) dei messaggi d'allarme su line	a fissa o GSM.
3 1 1 OK 3110 Chiamata con conf	Per richiedere o meno la c d'allarme con sintesi vocal	conferma a distanza da parte de le (pressione del tasto "9"):	el destinatario della ricezione del messaggio
	1	OK Conferma con "9"	(imp. predefinita)
Se il dest totalment d'allarme. In c telefono in me	inatario del messaggio d'alla e disaggregata, occorre tass juesto caso, il trasmettitore e emoria (menù da 3101 a 3104	arme con sintesi vocale po sativamente disattivare la c effettuerà un solo ciclo di c .).	ssiede una linea telefonica conferma di ricezione del messaggio composizione dei 4 numeri di
3111 Intervallo di chiama           3         1         1         1	ta Per evitare la trasmissione <b>OK</b> 10 → Ir d	e telefonica immediata in caso c mpostazione dell'intervallo prim di intrusione (da 0 a 30 secondi	li attivazione dell'allarme per errore: a dell'invio della chiamata telefonica in caso max), <i>valore predefinito = 10 secondi.</i>

# Configurare il sistema d'allarme tramite tastiera LCD — **Installazione**

312 Invio SMS	Per memorizzare 4 numer vicini, parenti o amici:	i telefonici per l'invio di SI	MS d'allarme, tramite GSM su telefoni cellulari di
3 1 2 OK			
3121 Numero SMS 1	3 1 2 1 OK	Vuoto	
0 7 6 0	9 6 4 8 1 2 OK	0760964812	→ Il nuovo numero di telefono viene memorizzato (ad esempio) (max 15 cifre)
	oppure <b>0 OK</b>	Eliminato	→ Il numero viene eliminato
3122 Numero SMS 2	3 1 2 2 OK	Vuoto	uguale al menù 3121
3123 Numero SMS 3	3 1 2 3 OK	Vuoto	uguale al menù 3121
3124 Numero SMS 4	3 1 2 4 OK	Vuoto	uguale al menù 3121
32 Impostazioni SMS Pe	ermette di personalizzare l	l'invio di SMS d'allerta.	
3 2 OK	1		
320 Personalizzazione SMS	Permette di personalizzare	e la provenienza dell'SMS	
	3 2 0 OK	Personalizzazione	tentarma (
RO	BERTOOK	ROBERTO	<ul> <li>Inserimento del nome o di una descrizione (max 15 caratteri)</li> <li>Sistema d'aliante di ROBERTO la ROBERTO ROBERTO ROBERTO ROBERTO ROBERTO ROBERTO ROBERTO ROBERTO ROBERTO ROBERTO</li></ul>
	0 OK	Vuoto	→ La personalizzazione
			viene eliminata
Premere in suc	cessione lo stesso tasto	alfanumerico per selez	ionare la lettera desiderata. 🛛 🔍
322 SMS per codice utente 2	Per ricevere un SMS d'alle	erta in seguito a un'attivaz	zione o a una disattivazione ( <b>unicamente se il</b>
	sistema era in modalità a inviato solo al 1° numero d	<b>attivazione totale</b> ) con co di SMS.	odice utente 2 (memorizzato nel menù 22). verrà
	La ricezione dell'SMS d'al	lerta sarà possibile unicar	mente:
	<ul> <li>se il menù 333 è stato</li> </ul>	attivato, oppure;	
	<ul> <li>se la centrale/trasmetti</li> </ul>	tore è provvista di module	o GSM;
	- se il sistema era in mo	dalita attivazione totale.	die e ell'errive e elle rentenze delle denne delle
	pulizie.	al rientro da scuola del fig	nio o all'arrivo e alla partenza della donna delle
	3 2 2 OK	1 sì, 0 no	
	<b>0 OK</b>	SMS non inviato	(imp. predefinita)
	1 <b>OK</b>	Invio SMS OK	
323 SMS per codice utente 3	Permette di ricevere un SI	MS in seguito a un'attivaz	ione/disattivazione tramite codice utente 3
	(memorizzato nel menù 23	3).	
	3 2 3 OK	1 sì, 0 no	uguale al menù 322

33 Impostazioni RTC	Permette di conoscere lo st attivazione.	ato della linea telefonio	ca fissa e di eseguire test di invio prima della prima
3 3 OK			
330 Stato del modulo RTC	Permette di verificare l'atti	ivazione o meno del moc	tulo RTC <sup>.</sup>
	3 3 0 OK	Presente	oppure "Assente".
			-
331 Interruzione linea RTC	Consente l'invio di un mes telefonica fissa (unicamer	ssaggio d'allarme e l'attiv ite se il sistema è in mod	vazione delle sirene in caso di interruzione della linea lalità attivazione totale):
	Se la linea telefor di router/modem	nica fissa non funzio ADSL), non attivare l	na in caso di alimentazione assente (presenza la sorveglianza dell'interruzione della linea dell'allerme)
	fissa (onde evitare l'a	ttivazione impropria	dell'allarme).
	3 3 1 OK	1 sì, 0 no	
	0 OK	Nessuna sorveglianza	
	1 OK	Sorveglianza OK	
334 Test chiamata vocale	Permette di verificare il co	rretto invio di un messac	agio d'allarme con sintesi vocale sulla linea telefonica
	fissa (RTC: Funziona unica	amente con linea France	Telecom).
	3 3 4 OK	Test d'invio OK	→ Chiama solo il 1° numero: invio dell'annuncio perconalizzato
			Premere il tasto 9 per confermare la ricezione.
			Una volta premuto il tasto 9, la centrale/trasmettitore
			interrompe la comunicazione.
34 Impostazioni GSM	Permette di identificare il no conoscere lo stato della line SMS d'allarme sul 1º numer	ome della rete GSM più ea GSM, di configurare o.	potente al momento dell'installazione, di la scheda SIM e di effettuare un test di invio di
340 Stato del modulo GSM	Permette di conoscere in	qualsiasi momento lo sta	to della connessione alla rete GSM.
	Elenco dell'ordine dei mes	ssaggi:	
	3 4 0 OK	GSM OFF	→ L'alimentazione è interrotta.
		GSM non inizializzato	→ (Messaggio transitorio)
		GSM PIN rifiutato	
		GSM prob. accesso SIM	
		GSM errore PIN	→ Occorre inserire un nuovo codice PIN.
		Connessione in corso	
		Connessione non riuscita	
		GSM connesso alla rete 3/5	→ Il numero da 0 a 5 indica la potenza della rete (5/5 corrisponde alla potenza massima).
		GSM assente	→ Nessun modulo GSM rilevato.
341 Perdita rete GSM	Permette di impostare la c tramite SMS su linea fissa	durata in minuti (tra 0 e 2 ເ o IP (se è stato aperto ເ	40 minuti) dopo la quale si desidera essere avvertiti un account).
	3 4 1 OK	15	→ 15 (valore predefinito = 15 minuti), il messaggio inviato sarà: "Guasto rete GSM".
	0 OK		→ Funzione disattivata.
342 Test invio SMS su GSM	Permette di verificare il co SMS memorizzato (vedi n	rretto invio di un SMS di nenù 3111).	prova su GSM. Il test viene eseguito sul 1° numero di
	3 4 2 OK	Test d'invio OK	→ L'SMS inviato sarà: "Test invio SMS".

343 Nome operatore GSM	Permette di verificare il no	me dell'operatore.		
	3 4 3 OK	Nome operatore	$\rightarrow$ $\rightarrow$	Prima dell'inserimento della scheda SIM nel modulo GSM del trasmettitore, verrà visualizzato il nome dell'operatore con la rete più potente. Una volta inserita la scheda SIM e digitato un codice PIN valido, verrà visualizzato il nome dell'operatore della scheda SIM.
344 Inserimento codice PIN	Inserire il codice PIN a 4 ci scheda SIM.	fre riportato sul contratto	di a	bbonamento, se il codice PIN è attivato sulla
	In caso di inserimento ripet SIM o richiederlo all'operat	tuto di 3 codici PIN errati, ore GSM per sbloccare la	ind a sc	ividuare il codice PUK sul supporto della scheda heda SIM.
	3 4 4 OK	XXXX		
	oppure 0 OK	Eliminato	<b>→</b>	Il codice PIN viene eliminato.
345 Inserimento codice PUK	Da effettuare unicamente i	n caso di blocco della sch	neda	a SIM.
	Inserire il codice PUK com	unicato dall'operatore di t	elef	fonia GSM.
	3 4 5 OK	XXXX		
	oppure 0 OK	Eliminato	⇒	Il codice PUK viene eliminato.
346 Test ciclico del GSM	Per ricevere un SMS auton GSM. verrà inviato solo al	natico alle ore 12.00, per 1° numero di SMS.	cor	fermare il corretto funzionamento della funzione
	3 4 6 OK	14	<b>→</b>	Inserire un numero di giorni compreso tra 1 e 14 ( <i>valore predefinito = 14 giorni</i> ). L'SMS inviato sarà: "Test ciclico GSM".
	0 OK	Eliminato	→	Nessun test ciclico GSM.

4. Memorizza	azione de	lla data e dell'ora
4Data e ora	4 OK	Questo menù permette di impostare la data e l'ora indicata nei messaggi d'allarme. Se l'impianto comprende un modulo IP e la centrale/trasmettitore è collegata a un router/ modem ADSL, la centrale/trasmettitore gestisce automaticamente il passaggio all'ora solare/legale.
41Data		
Data: 01/01/2010	2 4 0 9	2 0 1 3 OK 24/09/2013 → La nuova data viene memorizzata (ad esempio)
420ra		
Ora: 12.00	-	0 8 5 0 OK 08.50 → La nuova ora viene memorizzata (ad esempio).
5. Personaliz	zazione	dei dispositivi
5Elenco dispositivi	5 OK	<ul> <li>Questo menù permette di:</li> <li>definire il nome di ogni dispositivo per personalizzare completamente l'impianto e agevolare l'individuazione in caso di guasto o di perdita del collegamento;</li> </ul>
		<ul> <li>conoscere lo stato di ogni dispositivo del sistema in qualsiasi momento (livello delle batterie,allarme, rimozione, collegamento radio) passando da un dispositivo all'altro tramite tasti      o      o.</li> </ul>
Prodotto: Trasmettitore 523456 Z: SYS Numero Zona del	Passa	<ul> <li>conoscere lo stato di ogni dispositivo del sistema in qualsiasi momento (livello delle batterie,allarme, rimozione, collegamento radio) passando da un dispositivo all'altro tramite tasti          <ul> <li>o</li> <li>.</li> </ul> </li> <li>re ad un altro evento: premere          <ul> <li>o</li> <li>.</li> </ul> </li> </ul>
Prodotto: Trasmettitore 523456 Z: SYS Numero Zona del di serie sistema	Passa	<ul> <li>conoscere lo stato di ogni dispositivo del sistema in qualsiasi momento (livello delle batterie,allarme, rimozione, collegamento radio) passando da un dispositivo all'altro tramite tasti ▲ o ▼.</li> <li>re ad un altro evento: premere ▲ o ▼.</li> </ul>
Prodotto: Trasmettitore 523456 Z: SYS Numero Zona del di serie sistema	Passa	<ul> <li>conoscere lo stato di ogni dispositivo del sistema in qualsiasi momento (livello delle batterie, allarme, rimozione, collegamento radio) passando da un dispositivo all'altro tramite tasti ▲ o ▼.</li> <li>re ad un altro evento: premere ▲ o ▼.</li> <li>OK Nome dispositivo? → Personalizzare il nome di questo dispositivo.</li> <li>X X X OK XXXX → Inserire il nome (15 caratteri max), ad esempio porta garage.</li> </ul>

#### 6. Cronologia ultimi eventi

```
6Cronologia
```

**6 OK** Questo menù permette di visualizzare gli ultimi 500 eventi (allarmi, guasti, attivazioni/ disattivazioni, perdite del collegamento, inizio e fine di invio messaggi d'allarme, rimozione di dispositivi, inserimento di codici, batterie deboli) con la rispettiva data e ora.

Disattivazione 161166Z:ABC02/0116h36 → Visualizzazione dell'ultimo evento (ad esempio) Passare ad un altro evento: premere o .

### Struttura dei menù (seguito), Funzioni avanzate

	71 Intervallo di inserimento				
	72 Eliminazione dei guasti				
		731 Kiela attivo			
		732 Bip su trasmettitore			
		733 Sirena integrata			
	<b>73</b> Opzioni sonore	734 Alto per attivazione parziale			
		<b>735</b> Livello Kiela			
		<b>736</b> Livello delle sirene			
	74 Rilevamento di disturbi				
		751 Chiamata attivazione parziale			
		752 Blocco TLS			
		753 Apertura memoria			
	<b>75</b> Funzioni avanzate				
		754 Chiusula memoria			
		755 Versione	aantrala/traamattitara		
			7612 Prog. Juni		
		761 Programmazione automatismi			
			7613 Prog. cancello		
		700 Taska (4	<b>7614</b> Prog. porta garage		
		<b>763</b> Tasto f2			
	<b>76</b> Controllo automatismi	<b>764</b> Discesa tapparelle	7641 Chiusura con intrusione		
			7642 Chiusura all'attivazione		
		<b>765</b> Salita tapparelle	<b>7651</b> Apertura con fumo		
7 Impostazioni			<b>7652</b> Apertura alla disattivazione		
		<b>766</b> Luci	7661 Luci con intrusione		
			7662 Luci all'attivazione		
			7663 Luci alla disattivazione		
			<b>7664</b> T luci		
			7711 Ora attivazione 1		
			7712 Zone attivazione 1		
		771 Attivazione automatica	7713 Ora attivazione 2		
		dell'allarme	7714 Zone attivazione 2		
			7715 Selezione giorni		
			7716 Bip di preavviso		
			7721 Luci accese 1		
			7722 Luci spente 1		
	77 Programmazione oraria	772 Luci automatiche	7723 Luci accese 2		
			7724 Luci spente 2		
			7725 Selezione giorni		
			7726 Ritardo simulazione		
			7731 Salita tapparelle		
		772 Tannaralla automaticha	7732 Discesa tapparelle		
		<b>113</b> Tapparelle automatiche	7733 Selezione giorni		
			7734 Ritardo simulazione		
		774 Simulazione di presenza			
		775 Ritardo comando tapparelle			
		780 Indirizzo IP centrale/trasmettitore			
		781 Indirizzo IP router/modem			
8 Telesorveglianza					

7. Configurazi	one funzioni avanzate
7Impostazioni	7 OK
71Intervallo inserim.	Per regolare il ritardo di attivazione dei sensori di intrusione della zona A con attivazione temporizzata, da 1 a 60 secondi dopo l'attivazione dell'allarme:
7 1 OK	
45	X X OK Intervallo: XX -> Il nuovo tempo di ritardo viene memorizzato
(valore predefinito 45 secondi)	=
72Eliminazione guasti	Permette di eliminare la lista dei guasti e spegnere la spia arancione sulla tastiera LCD:
7 2 OK	
73Opzioni sonore	I menù seguenti permettono di personalizzare i BIP! sonori e il funzionamento delle sirene
	dell'impianto.
7 3 OK	
731Kiela attivo	Permette di impostare un <b>DING DONG!</b> (cicalino) sulla sirena interna all'apertura di una porta protetta
732Bip trasmettitore	Permette di attivare i BIP! sonori sulla centrale/trasmettitore all'attivazione/ disattivazione:
	7 3 2 OK 1 sì, 0 no
	O OK Inattivo → Nessun BIP!
	<b>1</b> OK Attivo → BIP! (imp. predefinita)
733Sirena integrata	Non è possibile modificare questo menù.
734Alto per attivazione par	ziale Permette di personalizzare il funzionamento delle sirene in caso di attivazione parziale dell'allarme:
	7 3 4 OK 1 sì, 0 no
	O OK Inattivo → Sirena esterna disattivata e sirena interna bassa.
	<b>1</b> OK Attivo → Sirena esterna ed interna alte ( <i>imp. predefinita</i> ) se
	è stato selezionato il livello alto nel menù <b>736</b> .
735Livello Kiela	Permette di impostare il livello sonoro del DING DONG! e del BIP! sulle sirene:
	Il rilevamento di un sensore di apertura nella zona A con attivazione temporizzata produce un
	DING DONG! sulla sirena interna (funzione Kiela) se il sistema è attivato in modalità parziale sulla zona A e se la funzione Kiela è stata selezionata dal menù <b>731</b> di cui sopra.
	7         3         5         OK         Livello 1, 2 o 3
	1 OK Livello basso
	<b>2 OK</b> Livello medio (imp. predefinita)
	3 OK Livello alto
736Livello sirene	Permette di impostare il livello sonoro di tutte le sirene dell'impianto:
	7 3 6 OK Livello 1, 2 o 3
	1 OK Livello basso
	2 OK Livello medio
	3 OK Livello atto (imp. predefinita)

74Sens. Disturbi radio	Permette di creare un mess disturbi radio:	saggio nel registro even	ti s	ulla tastiera LCD in caso di rilevamento di
7 4 OK	0.0%	NO rilovam dist		Necessaria in consultation and the second state of the second
1 31, 0 110	U UK		->	radio ( <i>imp. predefinita</i> )
	1 <b>OK</b>	Sens. dist. OK	→	Messaggio in caso di rilevamento disturbi radio
75Funzioni avanzate				
7 5 OK	Permette di inviare o mer	o un messaggio d'allarme	e in	modalità attivazione parziale:
751Chiamata attivazione parzia	ale 7 5 1 OK	1 sì, 0 no		
	0 <b>OK</b>	Senza chiamata		
	<b>1</b> OK	Con chiamata	(im	pp. predefinita)
752Blocco TLS	In caso di contratto con verrà fornito dal centro di	<b>telesorveglianza</b> , sarà r telesorveglianza:	nece	essario memorizzare un numero di blocco che
	7 5 2 OK	Num. TLS		
X X X X	X X X X X X OK	XXXXXXXXXX	⇒	Il numero viene memorizzato
753Apertura memoria	Permette l'attivazione del in caso di memorizzazion quando il sistema è già o	la modalità memorizzazio e di dispositivi aggiuntivi s perativo:	ne suco	sulla centrale/trasmettitore telefonico per 2 minuti, cessivi all'installazione della centrale/trasmettitore,
	7 5 3 OK	Memoria aperta	<b>→</b>	Viene visualizzato il messaggio "Memoria aperta", dopodiché la tastiera si spegne. L'utente dispone di 2 minuti per memorizzare un dispositivo (vedi <b>2.3</b> ) <b>b</b> ).
754Chiusura memoria	Permette di terminare la r	nodalità memorizzazione:		
	7 5 4 OK	Memoria chiusa	<b>→</b>	Viene visualizzato il messaggio "Memoria chiusa", dopodiché la tastiera si spegne. La modalità memorizzazione viene disinserita.
755Versione	Lettura della versione.			
756 Alimentazione assente	Permette di essere inform	ati tramite SMS di un'inte	rruz	ione dell'alimentazione sulla centrale/trasmettitore:
	7 5 6 OK	15	÷	Impostazione dell'intervallo prima dell'invio di un SMS "Alimentazione assente", da 0 a 240 minuti (valore predefinito = 15 minuti).
	0 OK		→	Funzione disattivata.
	Ciò presuppone che la ce	ntrale/trasmettitore sia st	ata	collegata una volta all'alimentatore e che il modulo

Ciò presuppone che la centrale/trasmettitore sia stata collegata una volta all'alimentatore e che il modulo GSM sia presente per l'invio dell'SMS.

76Com. automatismi	<ul> <li>Questo menù permette di:</li> <li>memorizzare gli automatismi Somfy (tapparelle, cancello, porta del garage) o il ricevitore per luci Somfy;</li> <li>assegnare i tasti f1 e f2 della tastiera LCD a questi automatismi;</li> <li>definire scenari di salita/discesa tapparelle o di accensione/spegnimento luci.</li> <li>Fare riferimento al manuale del motore/ricevitore Somfy da attivare (vedi capitolo "Memorizzazione dei telecomandi").</li> </ul>
7 6 OK 761Prog. automatismi	
7 6 1 OK	
7611Prog. tapparelle	Per memorizzare il ricevitore per tapparelle:  aprire la memoria del ricevitore per tapparelle (consultare le rispettive istruzioni);  premere 7 6 1 1 0K and ll ricevitore per tapparelle viene memorizzato
7612Prog. luci	Per memorizzare il ricevitore per luci:
	<ul> <li>aprire la memoria del ricevitore per luci (consultare le rispettive istruzioni);</li> <li>premere 7 6 1 2 0K → Il ricevitore per luci viene memorizzato</li> </ul>
7613Prog. cancello 7614Porta garage 762Tasto f1	<ul> <li>Per memorizzare la motorizzazione del cancello: <ul> <li>scollegare il cavo telefonico della centrale/trasmettitore telefonico sul lato del muro;</li> <li>disabilitare l'anti-manomissione della centrale/trasmettitore telefonico premendo OFF sul telecomando fino allo spegnimento della spia;</li> <li>l'utente dispone di 2 minuti per aprire la centrale/trasmettitore telefonico e rimuoverla dal muro;</li> <li>scollegare tutti i cavi all'interno della centrale/trasmettitore telefonico;</li> <li>aprire il coperchio della motorizzazione del cancello;</li> <li>avvicinare il centro della centrale/trasmettitore telefonico all'unità elettronica del cancello, sotto al coperchio;</li> <li>aprire la memoria della motorizzazione del cancello (consultare le rispettive istruzioni);</li> <li>premere 7 6 1 3 OK → La motorizzazione del garage:</li> <li>aprire la memoria della motorizzazione della porta del garage (consultare le rispettive istruzioni);</li> <li>premere 7 6 1 4 OK → La motorizzazione della porta del garage viene memorizzata</li> </ul> </li> </ul>
	tutte le tastiere LCD presenti nell'impianto):
	<ul> <li>OK → Eliminare l'assegnazione del tasto f1 (imp. predefinita)</li> <li>OK → I tasto f1 controlla le tapparelle.</li> <li>OK → I tasto f1 controlla le luci.</li> <li>OK → I tasto f1 controlla il cancello.</li> <li>OK → I tasto f1 controlla la porta del garage.</li> </ul>
763Tasto f2	Questo menù permette di assegnare un automatismo Somfy al tasto f2 ella tastiera LCD (e di tutte le tastiere LCD presenti nell'impianto): 7 6 3 OK 0
	<ul> <li>OK → Eliminare l'assegnazione del tasto f2 (imp. predefinita).</li> <li>OK → I tasto f2 controlla le tapparelle.</li> </ul>
	<ul> <li>2 OK → I tasto f2 controlla le luci.</li> <li>3 OK → I tasto f2 controlla il cancello.</li> </ul>
	<b>4 OK</b> $\rightarrow$ I tasto <b>f</b> <sup>2</sup> controlla la porta del garage.

764Discesa tapparelle	Questo menù permette d	li dare un cor	mando di chiusura delle tapparelle:	
	- durante un'intrusione,	per proteggere	e l'abitazione;	
76404	- Oppure all allivazione	] ]		
	76440K	1 sì 0 no		
			relle nen vengene ekkessete in esse di intrusione <i>(i</i> r	nn nrodofinita)
	U OK	→ Le tappar	elle non vengono abbassate in caso di intrusione (ir	np. predefinita).
			delle tapparelle in caso di intrusione.	
	7642Chiusura all'attivazione			
	7 6 4 2 OK	0		
	0 OK	→ Nessun c	comando <i>(imp. predefinita).</i>	
	1 OK	→ Discesa (	delle tapparelle in caso di attivazione totale (zone A	<b>\+B+C)</b> .
	<b>2</b> OK	→ Discesa d	delle tapparelle in caso di attivazione totale o parzi	ale.
765Salita tapparelle	Queste menù permette d	li dara un cor	mando di aportura dollo tapparollo:	
	<ul> <li>– al rilevamento di fumo</li> </ul>	da parte del s	ensore di fumo Somfy (rif.: 2400443) per aiutare l'a	aerazione,
	oppure; alla disattivazione dell'	allarmo al rion	atro presso l'abitazione	
7 6 5 OK	7651Apertura con fumo	 		
	7 6 5 1 OK	1 sì 0 no		
			rollo non vongono alzato in esso di rilovamento di t	fumo <i>(im</i> n
	U UK	predefinit	ta).	uno ( <i>mp.</i>
	1 OK	→ Salita del	lle tapparelle in caso di rilevamento di fumo.	
	7652Apertura alla disattivazione			
	7 6 5 2 OK	0		
	0 OK	→ Nessun c	comando (imp. predefinita).	
	1 <b>OK</b>	→ Salita del	lle tapparelle alla disattivazione dell'allarme.	
	1			
766Luci	Questo menù permette o	<b>li dare un cor</b> per dare l'idea	mando di accensione delle luci:	
	<ul> <li>all'attivazione dell'allar</li> </ul>	me quando si	lascia l'abitazione, oppure alla disattivazione dell'a	allarme al
	rientro presso l'abitazio	one.		
7 6 6 OK	7661Luci con intrusione	]		
	7 6 6 1 OK	1 sì, 0 no		
	0 OK	→ Le luci no	on vengono accese in caso di intrusione (imp. pred	efinita).
	1 OK	→ Accensio	ne delle luci in caso di intrusione.	
	7662Luci all'attivazione			
	7 6 6 2 OK	0	Accensione delle luci all'attivazione dell'a	allarme.
	<b>0</b> OK	→ Nessun c	comando <i>(imp. predefinita).</i>	
	1 <b>OK</b>	→ Accensio	ne delle luci all'attivazione totale.	
	2 OK	→ Accensio	ne delle luci all'attivazione totale o parziale.	
	7663Luci alla disattivazione			
	7 6 6 3 OK	0	Accensione delle luci alla disattivazione	e dell'allarme
	0.0K		comando (imp. predefinita)	
			אוב עבווב ועט מוומ טוסמנווימבוטרופ עפון מוומודופ.	
	7 6 6 4 01/	120	Durata di appangiana dalla lugi suglara	prodofinito -
	7 0 0 4 UK	120	120 secondi.	predefinito =
			Se valore=0, le luci restano sempre ac	cese.
	0 OK	→ Nessun c	comando.	

# **Installazione** — Configurare il sistema d'allarme tramite tastiera LCD

77Program. oraria	Questo menù permette di pro presenza (luci o tapparelle).	grammare l'attivazione a	utomatica del sistema e di eseguire la simulazione di
7 7 OK			
771Attivaz. allarme	Permette di programmai mattino, quando tutti lascia	re una o due attivazioni ano l'abitazione, o alle 23	<b>automatiche dell'allarme</b> (ad esempio alle 8.50 del 3.00, quando tutti sono a dormire).
7 7 1 OK	7711Ora attivaz. 1	Permette di memorizz	are l'ora di attivazione automatica 1 dell'allarme:
	7 7 1 1 OK	18h30	(imp. predefinita)
	0 8 5 0 OK	08h50	→ Ora di attivazione automatica 1 memorizzata
	7712Zone attivaz. 1	Permette di scegliere attivazione automatic	la zona o le zone su cui attivare l'allarme all'ora di a 1:
	7 7 1 2 OK	0	Selezione della zona:
	0 OK	→ Eliminare la prograr	nmazione dell'attivazione automatica 1
	1 OK	→ Zona A	
	<b>2</b> OK	→ Zona B	
	3 OK	→ Zone A e B	
	<b>4 OK</b>	→ Zona C	
	5 OK	→ Zone A e C	
	6 OK	→ Zone B e C	
	7 OK	→ Zone A, B e C (attiv	azione totale)
	7713Ora attivaz. 2	Permette di memorizz	are l'ora di attivazione automatica 2 dell'allarme:
	7 7 1 3 OK	18.30	(imp. predefinita)
	2 3 0 0 OK	23.00	→ Ora di attivazione automatica 2 memorizzata
	7714Zone attivazione 2	Permette di scegliere attivazione automatic	la zona o le zone su cui attivare l'allarme all'ora di a 2:
	7 7 1 4 OK	0	Selezione della zona: uguale al menù 7712
	77450 - 1		
		Permette di scegliere	i giorni di attivazione automatica 1 e 2:
_	7 7 1 5 OK		1" indica la selezione del giorno, altrimenti "0" (valore predefinito = tutti i giorni)
0	1 0 0 1 1 0 OK	LMMJVSD: 0100110	→ Esempio: per attivare l'allarme di martedì, venerdì e sabato e non gli altri giorni
		Per annullare la progra	mmazione oraria, impostare tutti i giorni su " <b>0</b> ".
	7716Bip di preavviso	Permette di produrre dell'allarme e di impo automatica dell'allarm	o meno un <b>BIP!</b> sonoro all'attivazione automatica stare l'intervallo tra il <b>BIP!</b> sonoro e l'attivazione ne:
	7 7 1 6 OK	0	(val. predefinito = zero secondi e nessun BIP!)
	X X X OK	Intervallo : XXX	→ Impostazione dell'intervallo da 1 a 120 secondi

772Luci	Permette di effettuare la simulazione di presenza programmando l'accensione e lo spegnimento di una luce.			
7 7 2 OK	7721Luci accese 1	Ora di accensione della luce, fascia oraria 1:		
	7 7 2 1 OK	07.30	]	
	0 6 4 5 OK	06.45	→ Ora di accensione 1 memorizzata.	
	7722Luci spente 1	Ora di spegnimento d	lella luce, fascia oraria 1:	
	7 7 2 2 OK	07.30		
	0 8 1 5 OK	08.15	→ Ora di spegnimento 1 memorizzata.	
		Per annullare la progra l'accensione e lo spegr	mmazione luci <b>1</b> , immettere la stessa ora per nimento.	
	7723Luci accese 2	Ora di accensione de	lla luce, fascia oraria 2:	
	7 7 2 3 OK	18.30	]	
	1 9 2 5 OK	19.25	] → Ora di accensione <b>2</b> memorizzata.	
	7724Luci spente 2	Ora di spegnimento d	lella luce, fascia oraria 2:	
	7 7 2 4 OK	18.30		
	2 2 3 0 OK	22.30	→ Ora di spegnimento 2 memorizzata.	
		Per annullare la progra l'accensione e lo spegr	mmazione luci <b>2</b> , immettere la stessa ora per nimento.	
	7725Selezione giorni	Permette di scegliere	i giorni di simulazione di presenza tramite luci:	
	7 7 2 5 OK	LMMJVSD: 1111111	<ul> <li>→ "1" indica la selezione del giorno, altrimenti</li> <li>"0" (valore predefinito = tutti i giorni)</li> </ul>	
1	0 1 0 0 1 0 OK	LMMJVSD: 1010010	J → Esempio: per simulare una presenza di lunedì, mercoledì e sabato ma non gli altri giorni	
		Per annullare la progra	mmazione oraria, impostare tutti i giorni su " <b>0</b> ".	
	7726Ritardo simulaz.	Permette di regolare l accensione e spegnir	l'intervallo tra l'ora programmata e l'ora effettiva di nento, in modo casuale:	
	7 7 2 6 OK	0	(valore predefinito = zero minuti)	
	X X OK	Intervallo: XX	→ Impostazione dell'intervallo da 1 a 59 minuti.	
		Esempio: se l'intervallo programmata per le 19 19.00 e le 19.15, a un'o	è stato impostato su 15 minuti e l'accensione è stata .00, l'ora effettiva di accensione sarà compresa tra le pra diversa per ogni giorno selezionato.	
773Tapparelle	Simulazione di presenza salita e la discesa delle ta	<b>o con tapparelle:</b> per effe pparelle.	ettuare la simulazione di presenza programmando la	
7 7 3 OK	7731Sa lita tap par elle	Ora di salita delle tap	par elle:	
	7 7 3 1 OK	18.30	]	
	0 8 3 0 OK	08.30	→ Ora di salita memorizzata.	
	7 732Di sce sa tappar elle	] Ora di discesa delle ta	apparelle:	
	7 7 3 2 OK	18.30		
	2 0 1 5 OK	20.15	→ Ora di discesa memorizzata.	

Per annullare la programmazione, inserire la stessa ora di salita e discesa.

# **Installazione** — Configurare il sistema d'allarme tramite tastiera LCD

7733Selezione giorni	Permette di scegliere con salita e discesa d	i giorni in cui eseguire la simulazione di presenza elle tapparelle:
7 7 3 3 OK	LMMJVSD: 1111111	<ul> <li>→ "1" indica la selezione del giorno, altrimenti</li> <li>"0" (valore predefinito = tutti i giorni)</li> </ul>
1 0 1 0 0 1 0 OK	LMMJVSD: 1010010	→ Esempio: per simulare una presenza di lunedì, mercoledì e sabato ma non gli altri giorni
	Per annullare la progra	mmazione oraria, impostare tutti i giorni su " <b>0</b> ".
7734Ritardo simulaz.	Permette di regolare l salita e discesa, in mo	'intervallo tra l'ora programmata e l'ora effettiva di odo casuale:
7 7 3 4 OK	0	(valore predefinito = zero minuti)
ХХОК	Intervallo: XX	→ Impostazione dell'intervallo da 1 a 59 minuti
	Esempio: se l'intervallo programmata per le 8.3 8.45, a un'ora diversa p	è stato impostato su 15 minuti e la salita è stata 0, l'ora effettiva di salita sarà compresa tra le 8.30 e le per ogni giorno selezionato.
774Simul. presenza riproduzione delle simulaz	i legate allo stato del si ioni di presenza (luci e ta	stema: Attivo permette di avviare automaticamente la apparelle) in funzione dello stato del sistema.
7 7 4 OK	0	(imp. predefinita)
0 OK	Attivo 0	→ La simulazione ha luogo con allarme attivato o meno (imp. predefinita).
1 OK	Attivo 1	→ La simulazione ha luogo unicamente quando il sistema è in modalità attivazione totale.
2 OK	Attivo 2	→ La simulazione ha luogo unicamente quando il sistema è in modalità attivazione parziale o totale.
3 OK	Attivo 3	→ La simulazione ha luogo unicamente quando il sistema è disattivato.
775Ritardo com. tappar. Permette di impostare il movimento esterno, da 1	ritardo del comando al I a 120 secondi:	le tapparelle dopo l'attivazione del sensore di
7 7 5 OK	02	(valore predefinito = 2 secondi)
ХХОК	Intervallo : XX	→ Il nuovo valore viene memorizzato.

78Configurazione IP	Questo menù permette di visualizzare l'indirizzo IP della centrale/trasmettitore e l'indirizzo IP del router/ modem ADSL.
780Indirizzo IP trasm.	Indirizzo IP della centrale/trasmettitore (da riportare sulla scheda personalizzazioni del manuale di istruzioni per l'utilizzatore).
781Indirizzo IP router	Indirizzo IP del router/modem ADSL (da riportare sulla scheda personalizzazioni del manuale di istruzioni per l'utilizzatore.

#### 8Telesorveglianza

Questo menu permette di collegarsi a un centro di telesorveglianza tramite protocollo SIA IP. Il sistema d'allarme Somfy è compatibile i servizi offerti dalle aziende di videosorveglianza. Per collegarsi, contattare direttamente un'azienda specializzata. Nota: in questo menu non c'è nulla da configurare.

# Scheda di personalizzazione

Annotare le caratteristiche dell'impianto qui di seguito:

Selezione della zona	Sensore - Descrizione	Ubicazione - Stanza
AT - Attivazione temporizzata	Ad es. sensore di apertura - Ingresso	Ad es. Sulla porta d'entrata - Ingresso
A - Attivazione immediata		
B - Attivazione immediata		
C - Attivazione immediata		

Codice utente 1		
Codice utente 2		
Codice utente 3		
Codice SOS senza sirena		
Codice SOS con sirena		
Attivazione con codice		
Attivazione senza codice		
Tastiera LCD: tasto		
Tastiera LCD: tasto <b>f</b> 2		
Telecomando multifunzione: tasto 💿		
Telecomando multifunzione: tasto 🞯		
Numero telefonico 1		
Numero telefonico 2 Numero telefonico 3		
Numero telefonico 4		
Numero SMS 1		
Numero SMS 2	tramite CSM	
Numero SMS 3		
Numero SMS 4		
Indirizzo IP centrale/trasmettitore		
Sensore di movimento esterno: funzioni programmate		
## Registrazione del messaggio di allarme personalizzato

### Questa registrazione è possibile unicamente se la centrale/trasmettitore è provvista del modulo RTC.

L'annuncio di personalizzazione serve da introduzione al messaggio d'allarme enunciato con sintesi vocale. La registrazione ha luogo unicamente a distanza e nel modo seguente:

# Entrare in comunicazione con il trasmettitore telefonico da un'altra linea telefonica o da un telefono cellulare.

Sulla tastiera LCD, premere OFF + codice utente 1 (oppure OFF sul telecomando).

- Con un altro telefono rispetto a quello collegato alla centrale/trasmettitore:
- 1. Comporre il numero di telefono della linea cui è collegato il trasmettitore. Attendere 3 squilli...
- 2. Riagganciare, attendere 10s.
- 3. Comporre lo stesso numero di telefono. Attendere che la centrale risponda al 2° o 3° squillo...
- **4.** Comporre il codice installatore

Se il codice è errato, il trasmettitore riaggancia. In tal caso occorre ripetere la procedura.

### Il trasmettitore telefonico comunica lo stato del sistema:

- 🛶 1 bip sonoro, sistema disattivato,
- 2 bip sonori, sistema parzialmente attivato,

- 3 bip sonori, sistema totalmente attivato.

Eventuali inserimenti non vengono presi in considerazione durante la diffusione del messaggio vocale.

### Registrare il messaggio iniziale

Parametro	Selez. menù	Inserimento dell'annuncio		Azione
Registrare un messaggio iniziale	3 <b>米</b>	Attendere il segnale acustico prima de parlare: "Siete in comunicazione con il sistema d'allarme del sig. Rossi"	#	Ascolto del messaggio registrato
Ascoltare il messaggio registrato	4 <b>米</b>			Ascolto del messaggio registrato
Eliminare il messaggio registrato	3 <del>X</del> #			

## Collaudo dell'impianto

## Collaudo dei sensori

1 Con l'allarme disattivato, premere il pulsante del sensore.



2 Per 2 minuti, la spia del sensore si accende a ogni rilevamento





Per il sensore di movimento esterno, fare riferimento alle istruzioni specifiche.

## Collaudo delle sirene e del trasmettitore telefonico

### 1 Attivare l'allarme.

Con un **telecomando**, tenere premuto il tasto la fino allo spegnimento della spia, oppure



Con una **tastiera**, premere **(a)** + **codice SOS** + **sirena** (deve essere memorizzato nel menù 25).



**2** Le sirene si attivano per 2 minuti e il trasmettitore telefonico prende la linea.

È possibile interrompere le sirene e il ciclo di chiamata premendo il tasto **OFF** del telecomando o **OFF + codice utente 1** sulla tastiera.



### Collaudo della trasmissione telefonica (no sirena)

Effettuare questo test se non è già stato fatto con il computer.

### Per verificare il corretto invio di un SMS tramite GSM

1 Sulla tastiera LCD, digitare:

**3 4 2 OK** Test d'invio OK

2 L'SMS inviato sarà: "Test invio SMS".

Il test viene eseguito sul 1° numero di SMS in memoria.

### Per verificare il corretto invio di un SMS sui 4 numeri in memoria

1 Sulla tastiera LCD, premere **OFF + codice SOS muto** (deve essere memorizzato nel menù 24).

**2** Il ciclo di invio del messaggio d'allarme sui 4 numeri di telefono ha inizio.

Interrompere il ciclo di invio dei messaggi d'allarme premendo **OFF** sul telecomando oppure **OFF** + **codice utente 1** sulla tastiera.

### Collaudo di tutto il sistema



## Smarrimento della scheda personalizzata con i codici di autenticazione o di ripristino della configurazione di fabbrica della scheda di interfaccia computer

Per ripristinare la configurazione di fabbrica dell'interfaccia del PC occorre:



## Utilizzo

## Attivazione dell'allarme

### In modalità parziale (allarme inserito su 2 zone max)

### Da un **tastiera**, premere 🚳 o 🚳 o 🚳.

Inserire un codice utente (tranne se si è in modalità Attivazione senza codice, memorizzata nel menù 26) oppure posizionare il badge sul lettore.



Da un **telecomando**, premere 🔊 o 🔞.

...BIP! BIP! sulla centrale e la spia verde lampeggia due volte per confermare l'avvenuta trasmissione.

...BIP! BIP! sulla centrale.

### In modalità totale (allarme inserito su 3 zone)

### Da un tastiera, premere 🔊.

Inserire un codice utente (tranne se si è in modalità Attivazione senza codice, memorizzata nel menù 26) oppure posizionare il badge sul lettore.



Da un **telecomando**, premere 🚳

...BIP! BIP! BIP! sulla centrale e la spia verde lampeggia tre volte per confermare l'avvenuta trasmissione.



Una serie di BIP! lenti segnala la presenza di porte aperte. Una serie di BIP! rapidi segnala un guasto: vedi pag.79

In fase di attivazione dell'allarme, il sistema è operativo dopo 2 minuti. Durante questo intervallo, eventuali spostamenti non vengono rilevati (ad eccezione della modalità Kiela).

## Disattivazione dell'allarme



Eventuali allarmi vengono segnalati sulla tastiera LCD (spia lampeggiante, schermo, menù Cronologia). Per ulteriori dettagli, pagg. 82 e 83.

## In caso di intrusione e di aggressione...

### È possibile attivare interamente l'allarme

Da un **telecomando**, tenere premuto fino allo spegnimento della spia, o

Da un **tastiera**, tenere premuto o digitare il **codice SOS sirena** (vedi scheda di personalizzazione) **+ OFF** 



si attivano e il trasmettitore telefonico prende la linea.

2 Le sirene





### In caso di pericolo, è possibile simulare la disattivazione del sistema

**1** Da un **tastiera**, premere **.** Digitare il **codice SOS muto** (vedi scheda di personalizzazione).



**2** Le sirene non vengono attivate e il trasmettitore telefonico invia un messaggio d'allarme.



## Funzionamento in caso di intrusione con il modulo RTC

### Le sirene vengono attivate per 2 minuti. Il ciclo di chiamate viene avviato.

Una volta ascoltato il messaggio, il destinatario deve premere il tasto **"9"** sulla tastiera del telefono. In questo modo conferma la ricezione del messaggio, il trasmettitore riaggancia e il ciclo di chiamate viene interrotto.

Se il primo destinatario non conferma la ricezione del messaggio, verrà contattato il secondo destinatario, e così via.





Illustrare bene ai destinatari questa procedura di conferma.

### ... se la modalità Kiela è attiva (menù 731) (unicamente con attivazione parziale)

### Zona A con attivazione temporizzata:

- ...DING DONG! su sirena interna,
- nessun avviso acustico su sirena esterna,
- nessuna trasmissione telefonica.

### Zona A con attivazione immediata

- avviso acustico su sirena interna,
- avviso acustico su sirena esterna e trasmissione telefonica configurate.









## Funzionamento in caso di intrusione con il modulo GSM

### In caso di intrusione, le sirene vengono attivate per 2 minuti.

### Il ciclo di invio di SMS viene avviato.

La centrale/trasmettitore GSM invia un SMS d'allarme ai 4 destinatari, uno dopo l'altro.

Accertarsi che il telefono cellulare sia configurato in modo da segnalare acusticamente la ricezione di un SMS.

... se la modalità Kiela è attiva (unicamente con attivazione parziale)

#### Zona A con attivazione temporizzata:

- ...DING DONG! su sirena interna,
- nessun avviso acustico su sirena esterna,
- nessuna trasmissione telefonica.

### Zona A con attivazione immediata

- avviso acustico su sirena interna,
- avviso acustico su sirena esterna e trasmissione telefonica configurate.







## Funzionamento in caso di intrusione con il modulo RTC e il modulo GSM

### Le sirene vengono attivate per 2 minuti.

### Il ciclo di invio di SMS viene avviato ed è seguito dal ciclo di chiamate.

La centrale/trasmettitore RTC + GSM invia:

- in via prioritaria un SMS d'allarme ai 4 destinatari, uno dopo l'altro;
- quindi un messaggio d'allarme con sintesi vocale ai 4 destinatari, uno dopo l'altro.



# Informazioni trasmesse sotto forma di SMS sulla la linea telefonica fissa e GSM

### Messaggi d'allarme prioritari ai 4 destinatari di

Evento	Esempio di messaggio inviato	Esempio di messaggio personalizzato se è stato assegnato un nome ai dispositivi e l'SMS è stato personalizzato
Intrusione/Allarme	Sistema d'allarme. Il 13/05 alle 15.05, rilevam. apertura XXXXXX.	Sistema d'allarme di <b>ROBERTO</b> . Il 13/05 alle 15.05, Allarme rilevam. Apertura <b>porta entrata</b> .
Antimanomissione	Sistema d'allarme. Il 13/05 alle 15.05, dispositivo manomesso.	Sistema d'allarme di <b>ROBERTO</b> . Il 13/05 alle 15.05, dispositivo manomesso <b>Camera Lucia</b> .

### Messaggi d'allerta al 1º destinatario di SMS

Evento	Esempio di messaggio inviato	Esempio di messaggio personalizzato se è stato assegnato un nome ai dispositivi e l'SMS è stato personalizzato
Guasto batteria	Sistema d'allarme. Il 13/05 alle 15.05, Batterie deboli.	Sistema d'allarme di <b>ROBERTO</b> . Il 13/05 alle 15.05, Batterie deboli Camera Lucia.
Perdita del collegamento	Sistema d'allarme. Il 13/05 alle 15.05, Perdita del collegamento.	Sistema d'allarme di <b>ROBERTO</b> . Il 13/05 alle 15.05, Perdita del collegamento Tastiera.
Attivazione allarme	Sistema d'allarme. Il 13/05 alle 15.05, Attivazione.	Sistema d'allarme di <b>ROBERTO</b> . Il 13/05 alle 15.05, Attivazione - codice utente 2 o codice utente 3.
Disattivazione	Sistema d'allarme. Il 13/05 alle 15.05, Disattivazione.	Sistema d'allarme di <b>ROBERTO</b> . Il 13/05 alle 15.05, Disattivazione - codice utente 2 o codice utente 3.
Interruzione rete GSM	Sistema d'allarme. Il 13/05 alle 15.05, Guasto rete GSM.	Sistema d'allarme di ROBERTO. Il 13/05 alle 15.05, Guasto rete GSM

### Altri eventi che implicano l'invio di un messaggio d'allerta al 10 destinatario di SMS:

Batteria debole del GSM; guasto batteria GSM; SMS di prova su GSM; test ciclico del GSM; interruzione linea telefonica, guasto telecamera (telecamera non visibile da oltre 4 ore); guasto server (la centrale non riesce a connettersi al server da oltre 4 ore).

In seguito a un'intrusione, invio di un 20 SMS con un link per consultare le immagini.

## Comandare gli automatismi e i ricevitori SOMFY dalla tastiera LCD

È possibile comandare due gruppi di automatismi Somfy (aprire/chiudere una porta di garage o un cancello motorizzato, ricevitore luci, tapparelle motorizzate Somfy) utilizzando i tasti fi e f2, se è stata eseguita la rispettiva programmazione (vedi *pag. 41*).

Fare riferimento al manuale dell'automatismo SOMFY da attivare. Per motivi di sicurezza, è necessario tenere sotto controllo visivo gli automatismi al momento dell'invio del comando sulla tastiera LCD.

### Premere il tasto f1 0 f2.

In base alla programmazione:

- le luci si accendono e si spengono automaticamente nell'arco di xx secondi (vedi pag. 42 o menu 7664, pag. 67);
- le tapparelle salgono o scendono;
- il cancello si apre;
- la porta del garage si apre.



# Consultazione delle informazioni memorizzate quando la spia arancione lampeggia sulla tastiera LCD

Al rilevamento di un guasto, la spia arancione lampeggia e il guasto viene segnalato sullo schermo.

Entrare nel registro, digitare il codice installatore, premere menu e consultare il menù 5 Elenco dispositivi per ulteriori dettagli.

		Tipo di messaggio memorizzato				
Categoria +		Gruppo				
Allarme	AT	zona A - <i>Temporizzata</i>				
O Batteria bassa O Perdita del collegamento	А	zona A - Immediata				
	В	zona B - Immediata				
	С	zona C - Immediata				
	Sys	Sistema (tastiere, sirene, trasmettitore telefonico, telecamera IP scollegata)				
	Тес	Tecnico (sensori di fumo, di presenza d'acqua o di alimentazione assente)				



Per eliminare la memorizzazione dei guasti e spegnere la spia arancione su una tastiera, attivare l'allarme in modalità totale, quindi disattivare l'allarme agendo sulla tastiera oppure utilizzare il menù 72 "Eliminazione guasti". Se non vengono corretti, i guasti legati a batterie e perdita di collegamento ricompariranno in seguito.

## Controllo a distanza tramite telefono con il modulo RTC

Con alcune linee telefoniche non è garantito il corretto funzionamento della funzione "Utilizzo a distanza" tramite telefono con il modulo RTC.

- 1 Entrare in comunicazione con il trasmettitore telefonico da un telefono esterno all'abitazione:
- 1. Comporre il numero di telefono della linea cui è collegato il trasmettitore. Attendere 3 squilli...
- 2. Riagganciare. Attendere 10s.
- 3. Comporre lo stesso numero di telefono Attendere che la centrale risponda al 2° o 3° squillo...
- 4. Inserire il codice utente 1

Se il codice è errato, il trasmettitore riaggancia. In tal caso occorre ripetere la procedura.

- 2 Il trasmettitore telefonico comunica lo stato del sistema:
- 1 bip sonoro, sistema disattivato
- 2 bip sonori, sistema parzialmente attivato
- 3 bip sonori, sistema totalmente attivato.

3 Modificare lo stato del sistema:

Digitare il numero desiderato, quindi premere «★ e #».

Eventuali inserimenti non vengono presi in considerazione durante la diffusione del messaggio vocale.

Stato del sistema	Selez.
Disattivazione allarme	0
Attivazione allarme totale	1
Attivazione allarme zona A	2
Attivazione allarme zona B	3
Attivazione allarme zona C	4
Discesa delle tapparelle	5
Salita delle tapparelle	6
Spegnere la luce	7
Accendere la luce	8



## Controllo a distanza tramite SMS con il modulo GSM

È possibile controllare determinate funzioni del sistema d'allarme inviando un SMS di comando (**in caratteri minuscoli o maiuscoli, ma senza accenti ne punteggiatura**) alla centrale/trasmettitore GSM componendo il numero di telefono associato alla scheda SIM:

Tipo di comando	SMS da inviare
Attivazione allarme zona A	Attiva A
Attivazione allarme zona B	Attiva B
Attivazione allarme zona C	Attiva C
Attivazione allarme zone A+B	Attiva AB
Attivazione allarme zone A+C	Attiva AC
Attivazione allarme zone B+C	Attiva BC
Attivazione allarme totale	Attiva ABC
Disattivazione allarme	Disattiva ABC
Salita delle tapparelle	Tapparelle su
Discesa delle tapparelle	Tapparelle giu
Accendere la luce	Accendi luce
Spegnere la luce	Spegni luce
Stato del sistema	Stato

Il modulo GSM deve essere collegato all'alimentazione.

1 Comporre I'SMS corrispondente al comando desiderato:	Esempi:	
Per motivi di sicurezza, l'SMS da inviare alla centrale/trasmettitore GSM deve cominciare con le 4 cifre del codice utente 1 (personalizzato nel menù 21).	1111 Disattiva ABC	
Scrivere il messaggio rispettando correttamente gli spazi.	1111 Disattiva	
È possibile inserire un doppio comando lasciando uno spazio tra i due messaggi.	ABC Accendi luce	

**2** Comporre il numero della scheda SIM della centrale/trasmettitore GSM e inviare 2 il messaggio.



Per motivi di sicurezza, occorre tenere segreto il numero di telefono GSM della scheda SIM della centrale/ trasmettitore GSM. È tuttavia necessario conservarlo per il controllo del sistema a distanza tramite SMS.

**3** La centrale/trasmettitore GSM provvederà a inviare un **messaggio di avvenuta** ricezione con indicazione delle zone di attivazione dell'allarme.

Esempio:

Se è stato inviato l'SMS di comando "Attiva AC", il messaggio di avvenuta ricezione sarà "zona/e attiva/e: AC".

Per gli ultimi 4 comandi (tapparelle e luci), il messaggio di avvenuta ricezione dalla centrale/trasmettitore sarà "OK".

## Funzionamento del sistema in sintesi

Attivazione sirena esterna     Attivazione sirena     Trasmiss       con lampeggiante     Attivazione luci     Attivazione	Attivazione sirena esterna con lampeggiante     Attivazione luci     Attivazione	Attivazione sirena esterna con lampeggiante Attivazione luci Attivazione Vocal	rena esterna iggiante Attivazione luci Attivazione Vocal	Attivazione luci Attivazione Vocal	Attivazione Vocal	Trasmiss	io	e telefonica di un m SMS	lessaggio	ne Prizza-
Ione del SIStema interna Sirena zione Lampeggiant (120 s) (120 s)	interna Sirena zione Lampeggiant (120 s) (120 s)	Sirena zione Lampeggiant (dopo 10 s) (120 s)	Lampeggiant (120 s)	Ð	(120 s)	tapparelle	vocal In base alla c	onfigurazione		Telesorv. (con abbonamento TLS)
Bip o serie di bip     Bip o serie di bip       del sistema     (in base alla config. (in base alla config. della sirena)	Bip o serie di bip Bip o serie di bip (in base alla config. (in base alla config. della sirena) della sirena)	Bip o serie di bip (in base alla config. No della sirena)	°N N		In base alla config.	Discesa Sì/No in base alla config.	oN	In base alla config.		°Z
Bip o serie di bip     Bip o serie di bip       istema     (in base alla config.       della sirena)     della sirena)	Bip o serie di bip Bip o serie di bip (in base alla config. (in base alla config. della sirena) della sirena)	Bip o serie di bip (in base alla config. No della sirena)	Q		In base alla config.	Discesa Sì/No in base alla config.	oZ	In base alla config.	N	1
S con sirena Sì Sì Sì	S] S]	Si	Sì		Sì in base alla config.	Discesa Sì/No in base alla config.	Sì (tranne con TLS)	S	Sì	
S senza sirena No No No	No No	No	No		No	No	Sì (tranne con TLS)	S	Sì	••
spositivo dopo OFF prolungato No No No	No No No	No	No		No	No	No	No	No	
eria di un dispositivo No No No	No No	No	No		No	No	No	Sì sul 1° numero	Sì (al test ciclico)	0,
bilegamento di un dispositivo No No No	No No No	No	No		No	No	No	Sì sul 1° numero	Sì (al test ciclico)	05
io (con funz. confermata) No No No	No No No	No	No		No	No	No	No	No	S
di un sensore presenza d'acqua Sì (potenza ridotta) No No	Sì (potenza ridotta) No No	No	No		No	No	Sì (tranne con TLS)	Sì	Sì	S
evamento alimentazione assente Serie di Bip dopo temporizzazione No No del sensore	Serie di Bip dopo temporizzazione No No del sensore	ON N	No		No	No	Sì (tranne con TLS) in base alla config.	Sì, almeno sul 1° numero	Sì	Sì
di un sensore di fumo Sì Sì Sì Sì	Si Si Si	Si	Sì		No	Salita Sì/No in base alla config.	Sì (tranne con TLS)	Sì	Sì	S
: rete GSM No No No	No	ON ON	No		oZ	No	No	Sì, tramite RTC o GSM al ripristino della rete	No	Sì
St bassa o alta         St bassa o alta         N/No         In caso           spositivo non autorizzata         tin base alla config.         in base alla config.         sirena esterna	Si bassa o alta Si/No lin caso in base alla config. In base alla config.	Si/No in base alla config. sirena esterna	In caso diattivazione sirena esterna	m	Sì/No in base alla config.	Discesa Sì/No in base alla config.	Sì/No in base alla config. (tranne con TLS)	In base alla config.	S)	Sì
l linea telefonica fissa (con funzione 1ù 331 e se la linea è stata presente volta)	No	°N N N	No		oZ	oZ	I	oZ	I	S
di un sensore della zona A     Si bassa o alta     Si/No     In caso       di un sensore della zona A     in base alla config.     Possibilità di Bip Kiela     In caso       a     No con Kiela     No con Kiela     sirena esterni	Si bassa o alta Si/No In caso in base alla config. In base alla config. Possibilità di Bip Kiela No con Kiela sirena esterni in base alla config.	SI/No In caso in base alla config. diattivazione No con Kiela sirena estern	In caso diattivazione sirena estern	m	Si/No in base alla config. No con Kiela	Discesa SI/No in base alla config. No con Kiela	In base alla config. (tranne con TLS) No con Kiela	Sì No con Kiela	õ	S
immediata di un sensore delle Sì bassa o alta Si No diattivazione C in base alla config. A sirena esterna	Si bassa o alta Si/No In caso in base alla config. In base alla config.	Si/No diattivazione in base alla config. sirena esterna	In caso diattivazione sirena esterna	r.	Sì/No in base alla config.	Discesa Sì/No in base alla config.	In base alla config. (tranne con TLS)	In base alla config.	Sì	Sì
spositivo non autorizzata Si bassa o alta Si/No In caso in base alla config. In base alla config. Sirena esterm	Si bassa o alta Si/No In caso in base alla config. In base alla config.	Si/No diattivazione in base alla config. sirena esterni	In caso diattivazione sirena esterna	m	Sì/No in base alla config.	Discesa Sì/No in base alla config.	In base alla config. (tranne con TLS)	In base alla config.	S	Si
l linea telefonica fissa (con funzione 1ù 331 e se la linea è stata presente volta)	No	°N N N	N		oZ	oZ	I	oZ	I	S
di un sensore della zona A Sì Sì Sì Sì	Si Si Si	SI	S		Sì	Discesa Sì/No in base alla config.	Sì (tranne con TLS)	S	S1	S
immediata di un sensore delle zone Sì Sì Sì	Si Si	S	ß		ß	Discesa Sì/No in base alla config.	Sì (tranne con TLS)	ĩ	S	S
spositivo non autorizzata Sì Sì Sì	Si Si Si	Si	S		Sì	Discesa Sì/No in base alla config.	Sì (tranne con TLS)	S	Sì	S
s u linea telefonica fissa (con funzione Sì 331 e se la linea è stata presente Sì Sì Sì volta)	S S	ũ	ß		Ñ	Discesa Sì/No in base alla config.	I	Sì sul 1° numero	I	Sì

Informazioni disponik all'attivazione/alla dis	bili sattivazione	Sul telecomando	Messaggio visualizzato sulla tastiera LCD	Segnalazione sonora sulle sirene
	Con allarme memorizzato	Serie di spie rosse	"Disatt. allarme" "Allarme memorizzato"	Serie di Bip rapidi
DISALIIVAZIONE	Senza allarme memorizzato	1 spia verde	"Disatt. allarme"	1 Bip sonoro
	Con porta aperta	Serie di spie lente	"Porta aperta" "Gruppo: x x x"	Serie di Bip lenti
Attion of Lower	Con guasto batteria / perdita colleg. memorizzato	Serie di spie rapide	"Batteria / Collegamento" "Gruppo: x x x"	Serie di Bip rapidi
	Parziale	2 spie verdi	"Attivaz. allarme" "Gruppo: x x x"	2 Bip sonori
	Totale	3 spie verdi	"Attivaz. allarme" "Gruppo: x x x"	3 Bip sonori

	Trasmesse	a distanza	Memorizzate nel menù "Cronologia" della tastiera LCD
Informazioni sul sistema	Messaggio di personalizzazione con sintesi vocale	Messaggio di personalizzazione + data e ora + messaggio specifico (SMS)	Messaggio specifico + messaggio di personalizzazione + data e ora
Apertura dispositivo dopo OFF prolungato	1	I	Apertura unità
Apertura dispositivo non autorizzata	Allarme dispositivo manomesso zona X	Dispositivo manomesso	Dispositivo manomesso
Guasto batteria di un dispositivo	1	Batteria bassa	Batteria bassa
Interr. del collegamento di un dispositivo	1	Perdita del collegamento	Perdita del collegamento
Disturbo radio	1	1	Disturbo radio
Interruzione linea telefonica fissa	I	I	Interruz. tel.
Interruzione rete GSM	Ι	Guasto rete GSM	Guasto rete GSM
Allarme SOS con sirena	Allarme SOS	Allarme SOS	Allarme SOS
Allarme SOS senza sirena	Allarme SOS	Allarme SOS	Allarme SOS
Attivazione di un sensore presenza d'acqua	Allarme sensore d'acqua	Messaggio di personalizzazione del sensore	Allarme + messaggio di personalizzazione del sensore
Attivazione di un sensore di alimentazione assente	Alimentazione assente	Messaggio di personalizzazione del sensore	Allarme alimentazione assente + messaggio di personalizzazione del sensore
Attivazione di un sensore di fumo	Allarme sensore di fumo	Messaggio di personalizzazione del sensore	Allarme + messaggio di personalizzazione del sensore
Attivazione di un sensore della zona A, B o C	Allarme zona A, B o C	Messaggio di personalizzazione del sensore	Allarme zona X + messaggio di personalizzazione del sensore

	Tutti gli eventi         Premere o la larme, guasto, attivazione/disattivazione)         sualizzare le varie voci del registro         vengono memorizzati nel registro         con data e ora	
	Per accedere al menù "6Cronologia" Inserire il Codice installatore + manu 6 OK	
Registro informazioni	Consultazione della cronologia sulla tastiera LCD	

# Funzionamento del sistema in sintesi

## Sostituzione delle batterie

## Come capire quando occorre sostituire le batterie di un dispositivo?

BIP! BIP! BIP! BIP!

Una serie di **BIP!** rapidi risuona all'attivazione dell'allarme.

L'icona 🗂 della tastiera LCD lampeggia.

Viene visualizzato il messaggio seguente: BATTERIA / COLLEGAMENTO



## Identificare il dispositivo interessato

Per identificare il dispositivo,	0	Premere il tasto del sensore.	
entrare nel <b>menù 5</b> e		Se la spia non si accende, occorre sostituire le batterie.	21
premere 💌 📥.		Se si sente una serie di BIP e la spia si illumina, il sensore e attivo.	

## Sostituire le batterie di un dispositivo



Scollegare il cavo telefonico prima di aprire la centrale/trasmettitore telefonico.

**1** Disattivare l'anti-manomissione dell'impianto, per non fare scattare l'allarme : Inserire il codice utente 1, quindi premere OFF fino allo spegnimento della spia.



L'utente dispone di 2 minuti per aprire il dispositivo interessato.

### 2 Sostituire le batterie del dispositivo

Inserire batterie alcaline o al litio (telecomando, sensore di apertura) nuove della stessa marca, provenienti dallo stesso lotto, rispettando le polarità + e -.

### Contribuiamo alla protezione dell'ambiente!

Il sistema d'allarme contiene numerosi materiali riciclabili, tra cui le batterie. Le batterie e gli altri prodotti vanno smaltiti

presso un punto di raccolta o un centro assistenza certificato.

È necessario riprogrammare la data e l'ora del trasmettitore telefonico dopo la sostituzione delle batterie.

## Tipo di batterie

Dispositivo		Batterie			
Dispositivo	qtà	tipo	durata*		
Sirena interna	4	LR20	4 anni		
Sirena esterna con lampeggiante	4	LR20	4 anni		
Tastiera LCD	4	LR03	4 anni		
Tastiera di comando	4	LR03	4 anni		
Sensore di movimento	2	LR6	4 anni		
Sensore di movimento per animali di piccola taglia	1	CR123A litio	3 anni		
Sensore di movimento per cani di taglia medio/grande	2	LR6	4 anni		
Sensore di movimento con fotocamera		LR6	4 anni (con 12 immagini/ anno)		
Sensore di movimento esterno	3	LR03	4 anni		
Sensore di apertura	1	CR2450	4 anni		
Sensore di apertura e rottura vetro	1	litio	4 anni		

Dianasitiva		Batterie			
Dispositivo	qtà	tipo	durata*		
Sensore di apertura della porta del garage	2	LR03	4 anni		
Sensore di apertura tapparella	2	LR03	4 anni		
Sensore di rottura vetro audiosonico	2	LR03	4 anni		
Sensore di fumo	1	6LR61	3 anni		
Sensore di presenza d'acqua	2	LR03	4 anni		
Sensore di alimentazione assente	2	LR03	4 anni		
Telecomando on/off + zone		0.000	4 anni		
Telecomando on/off		CR2430 litio	4 anni		
Telecomando multi-funzione		indio	4 anni		
Centrale/trasmettitore telefonico	4	LR20	4 anni		
Batteria GSM	1	Somfy	5 anni		

\* Utilizzo quotidiano standard per un abitazione residenziale.

## Reset del sistema

### In caso di smarrimento o furto di un telecomando o di un badge

Eliminare il dispositivo corrispondente dalla schermata "Elenco degli elementi", vedi pag. 37 o nel menu della tastiera LCD "5Elenco dei dispositivi", vedi pag. 62.

### In caso di smarrimento del codice installatore

### Eliminare tutti i dispositivi memorizzati sulla centrale/trasmettitore

**1** Disattivare l'anti-manomissione dell'impianto, in modo da evitare l'attivazione dell'allarme: premere il tasto OFF del telecomando fino allo spegnimento della spia.

L'utilizzatore ha tempo 2 minuti per aprire il coperchio della centrale/trasmettitore telefonico.



3 Reinserire la batteria tenendo premuto il pulsante PROG.





La spia deve lampeggiare.



Tutti i dispositivi dell'impianto vengono eliminati dalla centrale/trasmettitore, anche il codice installatore.

Ripetere la memorizzazione di tutti i dispositivi, vedi pagina 11. Personalizzare nuovamente tutti i codici, vedi pagina 38. Memorizzare nuovamente la data e l'ora, vedi pagina 36. Personalizzare nuovamente i dispositivi, vedi pagina 37.

### Riepilogo di cosa è rimasto memorizzato o meno dopo l'eliminazione

Cosa è stato eliminato	Cosa è rimasto salvato
Tutti i codici	I numeri di telefono per l'invio dell'allarme
Tutti i dispositivi riconosciuti	La personalizzazione degli SMS
La data e l'ora	La programmazione di tutti gli automatismi
La personalizzazione dei dispositivi	Tutte le programmazioni orarie

## Risoluzione problemi

Le soluzioni ai problemi più comuni sono disponibili sul nostro sito Internet www.somfy.it

### su una sirena

	(car)
Problema	Soluzione
Assenza di bip sonoro all'attivazione/alla disattivazione del sistema	<ul> <li>Le batterie sono state inserite nella sirena?</li> <li>Le batterie sono in buono stato e installate correttamente?</li> <li>La sirena è stata memorizzata nella centrale/trasmettitore?</li> <li>Il bip sonoro è stato programmato correttamente nella sirena? (vedi <i>pagina 20</i>)</li> </ul>
Serie di bip sonori all'attivazione del sistema	<ul> <li>Porta aperta?</li> <li>Batterie difettose (vedi <i>pagina 84</i>, "Sostituzione delle batterie").</li> </ul>
Impossibile memorizzare la sirena nella centrale/trasmettitore premendo il tasto.	<ul> <li>Le batterie sono state inserite nella sirena?</li> <li>La centrale/trasmettitore è in modalità memorizzazione?</li> <li>Il senso di inserimento delle batterie è esatto?</li> </ul>
Mancata attivazione della sirena durante un allarme	<ul> <li>È in corso l'intervallo di 2 minuti dopo l'uscita da casa?</li> <li>È in corso l'intervallo di 10 secondi sulla sirena esterna dopo l'attivazione?</li> </ul>
Attivazione della sirena con potenza ridotta	<ul> <li>È in corso l'intervallo di 10 secondi sulla sirena esterna dopo l'attivazione?</li> <li>È in corso l'intervallo di 10 secondi sulla sirena interna dopo l'attivazione?</li> <li>È stata effettuata correttamente l'impostazione del livello sonoro dalla tastiera LCD?</li> <li>Le batterie sono in buono stato?</li> </ul>
Attivazione della sirena all'attivazione	<ul> <li>La sirena è fissata correttamente a parete?</li> <li>Il coperchio è chiuso e bloccato?</li> <li>La levetta anti-manomissione è posizionata correttamente?</li> </ul>
Assenza di bip sonoro in fase di memorizzazione	Può essere dovuto a una pressione eccessivamente prolungata sul pulsante all'interno della sirena. Verificare la presenza della sirena nell'"Elenco dei dispositivi del systema". Se è presente, eliminarla e ripetere la memorizzazione esercitando una pressione breve sul pulsante della sirena.

### ... su un sensore di movimento

su un sensore di movimento				
Problema	Soluzione			
Assenza di bip sonoro alla pressione del tasto del sensore	<ul> <li>Il coperchio è chiuso? Il sensore è memorizzato nella centrale/trasmettitore?</li> <li>Le batterie sono state inserite nel sensore?</li> <li>Le batterie sono in buono stato e installate correttamente?</li> </ul>			
Impossibile memorizzare il sensore nella centrale/trasmettitore premendo il tasto.	<ul> <li>Il coperchio è chiuso?</li> <li>Le batterie sono state inserite nel sensore?</li> <li>La centrale/trasmettitore è in modalità memorizzazione?</li> </ul>			
La spia del sensore non si accende in seguito a un movimento durante il collaudo	<ul> <li>Il sensore è fissato a parete a un'altezza adeguata?</li> <li>Sono stati attraversati almeno due raggi (vedi <i>pagina 13</i>)</li> <li>Le batterie sono in buono stato e installate correttamente?</li> <li>Le batterie sono installate nel senso corretto da almeno 1 minuto?</li> </ul>			
Attivazione del sistema con allarme disinserito in caso di rilevamento	<ul> <li>Il sensore è fissato correttamente alla parete?</li> <li>Il coperchio è chiuso? La levetta di anti-manomissione è posizionata correttamente?</li> </ul>			
Mancata attivazione del sistema con allarme inserito in caso di rilevamento	<ul> <li>Il locale in cui è posizionato il sensore era vuoto da più di 2 minuti?</li> <li>Il commutatori di gruppo sono impostati correttamente? (vedi <i>pagina 9</i>)</li> <li>Verificare l'area di copertura del sensore.</li> </ul>			
Attivazione improvvisa del sistema con allarme inserito	<ul> <li>Il sensore è posizionato in prossimità di fonti di calore?</li> <li>È possibile che vi siano animali nel locale interessato (roditori, volatili)?</li> <li>È possibile che vi siano oggetti in movimento nel campo d'azione del sensore (tende o piante in seguito a correnti d'aria)?</li> </ul>			
Impossibile inoltrare le immagini del sensore di movimento con fotocamera	È stata attivata una sorveglianza?			

0 0

## ... su un sensore di apertura

su un sensore di apertura		
Problema	Soluzione	and the second sec
Assenza di bip sonoro alla pressione del tasto del sensore	<ul> <li>La batteria è stata inserita nel sensore? Il sensore è stato memorizzato?</li> <li>La batteria è in buono stato e installata correttamente (il + verso l'alto)?</li> </ul>	
Impossibile memorizzare il sensore nella centrale/trasmettitore premendo il tasto.	<ul><li>La batteria è stata inserita nel sensore nel senso giusto?</li><li>La centrale/trasmettitore è in modalità memorizzazione?</li></ul>	
La spia del sensore non si accende in seguito all'apertura o alla chiusura della porta durante il collaudo	<ul> <li>II magnete è installato a una distanza corretta dal sensore?</li> <li>II riferimenti sono allineati? (vedi <i>pagina 12</i>)</li> <li>La batteria è in buono stato e installata correttamente (il + verso l'alto)?</li> </ul>	
Attivazione del sistema con allarme disinserito in caso di rilevamento	<ul> <li>Il sensore è fissato correttamente alla porta o alla finestra?</li> <li>Il coperchio è chiuso?</li> <li>La levetta anti-manomissione è posizionata correttamente?</li> </ul>	
Mancata attivazione del sistema con allarme inserito in caso di rilevamento	<ul> <li>È in corso l'intervallo di 2 minuti dopo l'uscita da casa?</li> <li>I commutatori di zona sono impostati correttamente? (vedi pagine 12)</li> </ul>	

### ... su un dispositivo di comando



Problema	Soluzione
Impossibile attivare o disattivare il sistema d'allarme	<ul> <li>Le pile sono inserite correttamente nel dispositivo di comando? Il sensore è stato memorizzato?</li> <li>Le batterie sono in buono stato e installate correttamente?</li> <li>Il dispositivo di comando è stato memorizzato sulla centrale/trasmettitore?</li> <li>È stato inserito ripetutamente per 3 volte un codice errato (il blocco dura 2 minuti)?</li> </ul>
La spia arancione sulla tastiera lampeggia	Consultare il capitolo "Consultazione delle informazioni memorizzate quando la spia arancione lampeggia sulla tastiera LCD", vedi <i>pagina 80</i> ).

## ... su un trasmettitore telefonico

Problema	Soluzione
Assenza di bip sonoro all'attivazione/ alla disattivazione del sistema	<ul> <li>Le batterie sono state inserite nel trasmettitore?</li> <li>Le batterie sono in buono stato e installate correttamente?</li> <li>Il bip sonoro è stato programmato correttamente sul trasmettitore? (vedi <i>pagina 20</i>).</li> </ul>
Mancata trasmissione telefonica durante un allarme	<ul> <li>I numeri per la chiamata telefonica sono stati programmati correttamente?</li> <li>Il sistema era attivato in modalità totale?</li> <li>L'intervallo per la chiamata telefonica è trascorso?</li> <li>Il cavo telefonico è collegato correttamente?</li> </ul>
Mancata trasmissione di SMS in caso di attivazione/disattivazione (funzione accessibile unicamente dalla tastiera LCD)	<ul> <li>I numeri per l'invio degli SMS sono stati programmati correttamente? La trasmissione telefonica è stata confermata sul codice utente 2 o 3?</li> <li>È stata effettuata l'attivazione totale o la disattivazione tramite i codici utente 2 o 3?</li> <li>Il telefono a cui è stato inviato l'SMS era funzionante e raggiungibile al momento dell'invio?</li> </ul>
La spia rossa lampeggia rapidamente sul modulo GSM	<ul> <li>Scheda SIM assente o posizionata in modo errato.</li> <li>Antenna non collegata.</li> </ul>

# Tabella delle specifiche

Dispositivo	Utilizzo	Temperatura d'esercizio	Protezione	Funzionamento
Sirena interna	Interno	Da + 5 a + 40 °C	Apertura Manomissione	Attivazione di un allarme sonoro attenuato per 10 secondi (95 dB), quindi 110 secondi a potenza massima (112 dB) o attivazione dell'allarme per 2 minuti in modalità attenuata (95 dB) a seconda della configurazione.
Sirena esterna con lampeggiante	Esterno al riparo	Da – 25 a + 55 °C	Apertura Manomissione	Mancata attivazione dell'allarme sonoro per 10 secondi, dopodiché attivazione dell'allarme sonoro attenuato per 10 secondi (90 dB) e quindi 100 secondi alla massima potenza (108 dB). Attivazione del lampeggiante per 120 secondi. IP43.
Tastiera LCD	Interno	Da + 5 a + 40 °C	Apertura Manomissione	<ul> <li>Ritorno delle informazioni sul display all'utilizzo dei comandi.</li> <li>Possibilità di visualizzare un registro eventi.</li> <li>Comandi diretti dell'allarme o degli automatismi tramite i tasti f1 e f2.</li> </ul>
Tastiera di comando	Interno	Da + 5 a + 40 °C	Apertura Manomissione	3 funzioni: attivazione parziale, attivazione totale e disattivazione del sistema.
Sensore di movimento	Interno	Da + 5 a + 40 °C	Apertura	Raggio d'azione di 10 metri con un angolo di 90°.
Sensore di movimento per animali di piccola taglia	Interno	Da– 10 a + 50 °C	Apertura	Raggio d'azione di 12 metri con un angolo di 85°.
Sensore di movimento per cani di taglia medio/ grande	Interno	Da + 5 a + 40 °C	Apertura	<ul> <li>Raggio d'azione di 10 metri con un angolo di 110°.</li> <li>Nessun rilevamento tra il pavimento e il sensore.</li> </ul>
Sensore di movimento con fotocamera	Interno	Da + 5 a + 40 °C	Apertura Manomissione	<ul> <li>Raggio d'azione di 10 metri con un angolo di 90°.</li> <li>Campo ottico di rilevamento di 90°.</li> <li>Fino a 4 fotografie.</li> <li>Portata del lampeggiante fino a 7 metri.</li> </ul>
Sensore di movimento esterno	Esterno	Da– 25 a + 50 °C	Apertura	Raggio d'azione in base alle impostazioni: vedere il sensore. IP55
Telecamera IP Esterna	Esterno	Da– 20 a + 50 °C	_	<ul> <li>Angolo di rilevamento 66°.</li> <li>Illuminazione minima: 1 lux (non funziona al buio)</li> <li>Sensibilità alla luce: 10.000 lux</li> <li>IP66 (contenitore stagno e anti-UV).</li> </ul>
Sensore di apertura	Interno	Da– 10 a + 55 °C	Apertura	Distanza massima tra magnete e sensore di 10 mm su legno e di 5 mm su ferro dolce.
Sensore di apertura e rottura vetro	Interno	Da– 10 a + 55 °C	Apertura	Rileva la rottura dei vetri e l'apertura della finestra.
Sensore di apertura della porta del garage	Interno	Da– 10 a + 55 °C	Apertura	<ul> <li>Rileva l'apertura della porta del garage.</li> </ul>
Sensore di apertura tapparella	Interno	Da– 10 a + 55 °C	Apertura	Rileva un sollevamento di 5 cm dell'ultima stecca della tapparella.
Sensore di rottura vetro audiosonico	Interno	Da + 5 a + 40 °C	—	Rileva la rottura del vetro delle finestre (unicamente quelle affacciate verso l'esterno).
Sensore di fumo	Interno	Da + 5 a + 40 °C	—	Rileva la presenza di fumo a livello del sensore. Va installato tassativamente sul soffitto.
Sensore di presenza d'acqua	Interno	Da + 5 a + 40 °C	_	Rileva la presenza d'acqua a livello degli elettrodi.

# Tabella delle specifiche

Dispositivo	Utilizzo	Temperatura d'esercizio	Protezione	Funzionamento
Sensore di alimentazione assente	Interno	Da + 5 a + 40 °C	_	<ul> <li>Rileva un'interruzione di corrente.</li> </ul>
Telecomandi	Interno Esterno	Da + 5 a + 40 °C		<ul> <li>Attivazione/disattivazione del sistema.</li> <li>Ritorno di informazioni sul display all'utilizzo dei comandi (variabile in base al modello).</li> </ul>
Telecomando multifunzione	Interno Esterno	Da– 20 a + 70 °C		<ul> <li>Attivazione/disattivazione del sistema.</li> <li>Controllo di 2 automatismi RTS Somfy.</li> <li>Ritorno di informazioni sul display all'utilizzo dei comandi.</li> </ul>
Centrale/trasmettitore telefonico	Interno	Da + 5 a + 40 °C	Apertura Manomissione	<ul> <li>Utilizzabile unicamente su linea analogica compatibile (tramite codici DTMF) per il modulo RTC.</li> <li>Configurazione locale con tastiera LCD o tramite computer, in base alla versione.</li> <li>Registrazione a distanza da telefono di un messaggio vocale di accompagnamento per i messaggi d'allarme pre-registrati inviati tramite RTC.</li> <li>Trasmissione telefonica vocale tramite RTC, SMS via GSM o digitale (per la telesorveglianza) per gli allarmi con possibilità di differire l'invio fino a 30 secondi (onde evitare la trasmissione in caso di manipolazione impropria).</li> <li>Possibilità di invio di SMS all'attivazione/disattivazione sui due codici d'accesso. Conferma dell'allarme tramite pressione del tasto 9 sull'apparecchio telefonico (codici DTMF).</li> <li>Alimentazione: 100-240 v~ 50/60 Hz - 0,15 A, Uscita: 5 vCC ; 0,6 A</li> <li>La centrale/trasmettitore deve essere collegata a una rete di telecomunicazione TRT3.</li> <li>Classificazione: Alimentatore: hazardous voltage/tensione pericolosa; Modulo GSM: SELv/TBTS; Modulo IP vIDEO: SELv/TBTS; Scheda madre: SELv/TBTS; Modulo RTC: TNv-3/TRT3.</li> </ul>
Modulo RTC	Interno	Da + 5 a + 40 °C	_	Invio di messaggi d'allarme in sintesi vocale su linea fissa.
Modulo GSM	Interno	Da + 5 a + 40 °C	_	Invio di SMS d'allarme via GSM.

Tasso d'umidità massimo del 75% per tutti i dispositivi.

# Indice

Comando a distanza	
ADSL	
Messaggio iniziale	73
Automatismi	
Anti-manomissione	
Bip sonori	
Codice installatore e codici utente	
Codici SOS muto e SOS + sirena	
Data	
Attivazione immediata, temporizzata	9
Luci	
GSM (modulo)	5, 6, 24, 27, 28
Ora	
Cronologia	
Memorizzazione di dispositivi aggiuntivi	11, 37, 65
Attivazione	8, 57 (menu 26), 76
Attivazione automatica dell'allarme	
Numero di chiamata	
Personalizzazione dei dispositivi	
Batterie	
Struttura dei menù	
Portata radio	7
RTC (modulo)	5, 6, 24
Simulazione di presenza con luci	
Simulazione di presenza con tapparelle	
SMS	
Zone (A, B, C)	

Somfy Italia srl Via Copernico 38/40 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI) Italia

www.somfy.it

CE

